


RSD Rain Sensor



English User Guide 2
Guía del usuario - Español6
Guide de l'utilisateur en français 10
Manual do utilizador em português 14
Guida utente in italiano18
Deutsches Benutzerhandbuch 22
Nederlandse gebruikershandleiding 26
Ελληνικός Οδηγός Χρήσης 30
Türkçe Kullanıcı Kılavuzu 34
Instrukcja obsługi w języku polskim 38
Česká příručka uživatele42
Svensk bruksanvisning 46

RSD Rain Sensor

The Rain Bird® RSD Series Rain Sensor is an easy to install, durable and visually pleasing rain sensor device suitable for 24VAC residential and commercial applications. This high quality product saves water by automatically measuring precipitation amounts and suspends irrigation cycles when watering is unnecessary.



NOTE: The RSD Rain Sensor is a low-voltage device compatible with all 24 volt alternating current (VAC) control circuits and 24 VAC pump start relay circuits. Electrical rating suitable for use with controllers that can actuate up to ten 24 VAC, 7 VA solenoid valves per station, plus one master valve.

DO NOT use with any 110/250 VAC devices or circuits, such as direct-acting pump start systems or pump start relays.

Selecting a Location

Install the Rain Sensor in a location where it can collect natural precipitation without interference from man-made or natural obstructions. Place the device at a height that deters vandalism. Avoid rain sensor mounting locations such as those shown in **Figure 1**.



DO NOT install the Rain Sensor where the device's ability to collect and record natural precipitation events are affected by sprinklers, rain gutters, trees, etc.

DO NOT install the Rain Sensor where it could accumulate debris from trees.

DO NOT install the Rain Sensor in a location exposed to high winds.

Operation

Set Rainfall Setting

The rainfall setting on the sensor determines the amount of rainfall needed to suspend the irrigation watering cycle. You can adjust the rainfall setting from 1/8" to 3/4" (3mm to 19mm). Adjustments are made by turning the sensor dial cap clockwise or counter clockwise. To set the rainfall setting, turn the sensor dial cap until the desired rainfall setting lines up with the arrow on the sensor body (A), as shown in Figure 2.

The ideal rainfall setting for your location depends on soil type, wind, amount of direct sunlight the sensor receives as well as frequency and amount of rainfall. The table on the next page gives some guidelines to help determine the appropriate rainfall setting.

Irrigation Site Conditions	Rainfall Setting
Infrequent, light rains Sensor receives long periods of direct sun Clay-type soils	1/8" to 1/4" (3mm to 6mm)
Frequent, heavy rains Sensor mounted in a mostly shady area Sandy soils	1/2" to 3/4" (13mm to 19mm)

Set Vent Ring

The vent ring determines "drying time" – the length of time the sensor suspends irrigation after a rainfall. For most installations set the vent ring to the fully open position.

At properties where water has a tendency to pool after a rainfall, partially close the sensor's vent ring. This adjustment to the vent ring extends the period of time that the irrigation cycle is suspended, allowing the property time to drain.

To set the drying time, turn the vent ring below the sensor dial cap to the desired position, as shown in **Figure 3**.

Mounting



NOTE: Follow the installation instructions carefully and install the unit only in full compliance with the National Electrical Code (NEC) or your local electrical code.

Bracket Model

To install the RSD-BEx Rain Sensor bracket model:

- Select an appropriate mounting location within 25' (7,6m) of your controller. It is not recommended to add additional wire to the provided 25' (7,6m).
- Drive two mounting screws through the holes (C) in the mounting bracket, as shown in Figure 4 (C). Use the fasteners appropriate for the mounting surface (wood, tile, masonry, etc.).

Conduit Model

To install the RSD-CEx Rain Sensor conduit model:

- Select an appropriate mounting location within 25' (7,6m) of your controller. It is not recommended to add additional wire to the provided 25' (7,6m).
- 2. Thread the Rain Sensor's lead wires through an adaptor fitting appropriate for your installation and screw the sensor into the adaptor, as shown in **Figure 5**. It is not recommended to add additional wire to the provided 25' (7,6m).
- Make sure the rain sensor dial cap is level and free from overhead obstructions.

4. Secure the adapter fitting to the conduit, and then connect the Rain Sensor to the controller using the appropriate procedure as described in the "Rain Sensor Wiring" section.

Rain Sensor Wiring

Select the appropriate installation procedure (Normally Closed or Normally Open) when wiring the RSD Rain Sensor to your controller.



NOTE: The <u>vast majority</u> of irrigation controllers are in the normally closed position.

For assistance call Rain Bird Technical Services at 1-800-247-3782 (USA and Canada only).

Normally Closed Installation

Controllers With Rain Sensor Terminals

Many modern controllers (such as those from Rain Bird) include built-in terminals for rain sensor lead wires. Dedicated rain sensor terminals are usually labeled "sensor", "SENS", "S" or "SN" on the controller's terminal strip.

- To connect the rain sensor, remove the jumper wire (if present) from the controller's rain sensor terminals.
- Connect the red and black lead wires from the rain sensor to the controller's sensor terminals, as shown in Figure 7. It does not matter which wire goes to each terminal. Do not use the blue wire.

Controllers Without Rain Sensor Terminals

Use the procedure below if your controller does NOT have dedicated rain sensor terminals.

- Disconnect the wire from the common terminal ("C" or "COM") on the controller's terminal strip.
 Then connect this wire to the red Rain Sensor lead wire.
- Connect the black Rain Sensor lead wire to the common terminal ("C" or "COM") on the controller's terminal strip, as shown in Figure 8.
 Do not use the blue wire.

Normally Open Installation

Some older controllers require rain sensors to be installed "Normally Open" (N.O.). Use the following procedure if your controller requires normally open installation.

Controllers With Rain Sensor Terminals

Although rare, some older controllers included built-in terminals for rain sensor lead wires. Dedicated rain sensor terminals are usually labeled "sensor", "SENS", "S" or "SN" on the controller's terminal strip.

 To connect the rain sensor, remove the jumper wire (if present) from the controller's rain sensor terminals. Connect the blue and black lead wires from the rain sensor to the controller's sensor terminals, as shown in Figure 9. It does not matter which wire goes to each terminal. Do not use the red wire.

Controllers Without Rain Sensor Terminals

Use the procedure below if your controller does NOT have dedicated rain sensor terminals.

- 1. Disconnect the wire from the common terminal ("C" or "COM") on the controller's terminal strip.
 Then connect this wire to the blue Rain Sensor lead wire.
- Connect the black Rain Sensor lead wire to the common terminal ("C" or "COM") on the controller's terminal strip, as shown in Figure 10. Do not use the red wire.

Testing the System

After installation; test the sensor to ensure it is working correctly. Turn the controller on to initiate irrigation. Hold down the plunger located on top of the rain sensor as shown in **Figure 4 (B)**. The zone should turn off after a few seconds. If it does not turn off, check your rain sensor wire connections.

Maintenance

The RSD Rain Sensor operates automatically and requires no scheduled maintenance. However, the disks inside the sensor dial cap sometimes become contaminated with debris or insects. If this happens, use the following procedure to clean the Rain Sensor.

- 1. Turn the dial cap to the 3/4" rainfall setting, as shown in **Figure 2**.
- 2. Press the tab labeled "Press" on the side of the sensor body, as shown in **Figure 6 (D)**. Then turn the dial cap about 1 1/4 turns further to remove the cap from the sensor body.
- **3.** Remove the plunger and disks from the sensor body and wash them in clean water.
- Reinstall the plunger and disks. Then reset the rainfall setting to the desired position, as shown in Figure 2.



NOTE: If you wash the disks, give them at least 24 hours to dry before reinstalling them. If not, irrigation could be prohibited until they are completely dry.

Sensor de lluvia RSD

El sensor de lluvia Rain Bird® de la serie RSD es un dispositivo detector de lluvia fácil de instalar, duradero y visualmente agradable, adecuado para aplicaciones residenciales y comerciales de 24 V CA. Este producto de gran calidad ahorra agua porque mide automáticamente la cantidad de precipitaciones y suspende los ciclos de riego cuando no es necesario regar.



NOTA: El sensor de lluvia RSD es un dispositivo de bajo voltaje, compatible con todos los circuitos de control de 24 voltios de corriente alterna (V CA) y los circuitos de relé de 24 V CA de arranque de bombas. Su clasificación eléctrica es adecuada para su uso con controladores que pueden hacer funcionar hasta diez válvulas solenoides de 24 V CA, 7 VA por estación, además de una válvula maestra.

NO utilice el sensor de lluvia con ningún dispositivo o circuito de 110/250 V CA, como sistemas de arranque de bombas de acción directa o relés de arranque de bombas.

Selección de la ubicación

Instale el sensor de lluvia en un lugar donde pueda acumular las precipitaciones naturales sin la interferencia de obstáculos artificiales o naturales. Coloque el dispositivo a una altura que impida el vandalismo. Evite instalar el sensor de lluvia en lugares como los que se muestran en la **Figura 1**.



NO instale el sensor de lluvia en un lugar donde la capacidad del dispositivo para captar y registrar las precipitaciones naturales se vea afectada por aspersores, canalones, árboles, etc.

NO instale el sensor de lluvia en un lugar donde pueda acumularse basura de los árboles.

NO instale el sensor de lluvia en lugares expuestos a vientos fuertes.

Funcionamiento

Ajuste de la configuración de precipitaciones

La configuración del sensor determina la cantidad de precipitaciones necesarias para suspender el ciclo de riego por aspersión. Puede ajustar la configuración de precipitaciones desde 1/8" hasta 3/4" (desde 3 mm hasta 19 mm). Los ajustes se realizan girando la tapa del cuadrante del sensor en el sentido de las agujas del reloj o en sentido contrario. Para establecer la configuración de precipitaciones, gire la tapa del cuadrante del sensor hasta alinear la configuración de precipitaciones que desee con la flecha que se encuentra en el cuerpo del sensor (A), como se muestra en la Figura 2.

La configuración de precipitaciones adecuada para su ubicación depende del tipo de suelo, la humedad, la cantidad de luz solar directa que reciba el sensor, así como de la frecuencia y cantidad de precipitaciones. La tabla que aparece en la página siguiente proporciona algunas pautas que ayudan a determinar la configuración de precipitaciones apropiada.

Condiciones del lugar a regar	Configuración de precipitaciones
Ligeras precipitaciones, poco frecuentes El sensor recibe luz solar directa durante períodos largos Suelos de tipo arcilloso	De 1/8" a 1/4" (de 3 mm a 6 mm)
Fuertes precipitaciones, frecuentes Sensor instalado en un área generalmente sombreada Suelos arenosos	De 1/2" a 3/4" (de 13 mm a 19 mm)

Ajuste del anillo de ventilación

El anillo de ventilación determina el "tiempo de secado", que es el período de tiempo durante el cual el sensor suspende el riego después de una precipitación. Para la mayoría de las instalaciones, coloque el anillo de ventilación en la posición completamente abierta.

En los terrenos donde el agua tenga tendencia a acumularse después de la lluvia, cierre parcialmente el anillo de ventilación del sensor. Esta posición del anillo de ventilación prolonga el período de tiempo en que el ciclo de riego se encuentra suspendido, permitiendo así que transcurra el tiempo necesario para que el terreno se drene.

Para establecer el tiempo de secado, gire el anillo de ventilación que se encuentra debajo de la tapa del cuadrante del sensor hasta la posición que desee, como se muestra en la **Figura 3**.

Montaje



NOTA: Siga detenidamente las instrucciones de instalación e instale la unidad sólo si existe total cumplimiento de las normas del National Electrical Code (NEC) o de la normativa eléctrica local.

Modelo con soporte

Para instalar el sensor de lluvia modelo RSD-BEx con soporte:

- Seleccione un lugar de montaje apropiado, a una distancia máxima de 25 pies (7,6 m) del controlador. No se recomienda añadir extensiones de cable a los 25' (7.6 m) incluidos en el kit.
- Introduzca dos tornillos de montaje a través de los orificios (C) del soporte de montaje, tal y como se muestra en la Figura 4 (C). Utilice los sujetadores adecuados para la superficie de montaje (madera, baldosas, mampostería, etc.)

Modelo con conducto

Para instalar el sensor de lluvia modelo RSD-CEx con conducto:

- Seleccione un lugar de montaje apropiado, a una distancia máxima de 25 pies (7,6 m) del controlador. No se recomienda añadir extensiones de cable a los 25' (7,6 m) incluidos en el kit.
- 2. Pase los cables conductores del sensor de lluvia a través de un adaptador apropiado para la instalación y atornille el sensor al adaptador, tal y como se muestra en la Figura 5. No se recomienda añadir extensiones de cable a los 25' (7,6 m) incluidos en el kit.

- Asegúrese de que la tapa del cuadrante del sensor de lluvia esté nivelada y sin obstrucciones por encima.
- 4. Fije el adaptador al conducto y seguidamente conecte el sensor de lluvia al controlador siguiendo el procedimiento adecuado, tal y como se describe en la sección "Cableado del sensor de lluvia".

Cableado del sensor de lluvia

Seleccione el procedimiento de instalación adecuado (normalmente cerrado o normalmente abierto) cuando conecte el sensor de lluvia RSD al controlador.



NOTA: La **gran mayoría** de los controladores de riego suele estar en la posición de normalmente cerrado.

Instalación para sensor normalmente cerrado

Controladores con terminales del sensor de lluvia

Muchos controladores modernos (como los de Rain Bird) incluyen terminales integrados para los cables conductores del sensor de lluvia. Los terminales específicos del sensor de lluvia normalmente se etiquetan como "SENS", "S" o "SN" en la regleta de terminales del controlador.

- Para conectar el sensor de lluvia, retire el cable de puente (si existe) de los terminales del sensor de lluvia del controlador.
- Conecte los cables conductores rojo y negro del sensor de lluvia a los terminales del sensor del controlador, como se muestra en la Figura 7.
 No importa a qué terminal vaya cada cable.
 No utilice el cable azul.

Controladores <u>sin</u> terminales del sensor de lluvia

Siga el procedimiento que se describe a continuación si el controlador NO dispone de terminales específicos para el sensor de lluvia.

- Desconecte el cable del terminal común ("C" o "COM") situado en la regleta de terminales del controlador. Luego conecte este cable al cable conductor rojo del sensor de lluvia.
- Conecte el cable conductor negro del sensor de lluvia (no utilice el cable azul) al terminal común ("C" o "COM") situado en la regleta de terminales del controlador, como se muestra en la Figura 8. No utilice el cable azul.

Instalación para sensor normalmente abierto

Algunos controladores antiguos requieren que los sensores de lluvia se instalen "normalmente abiertos" (N.O.). Siga el procedimiento que se describe a continuación si el controlador requiere el método de instalación para sensor normalmente abierto.

Controladores con terminales del sensor de lluvia

Aunque es poco frecuente, algunos controladores antiguos incluían terminales integrados para los cables conductores del sensor de lluvia. Los terminales específicos del sensor de lluvia normalmente se etiquetan como "SENS", "S" o "SN" en la regleta de terminales del controlador.

- Para conectar el sensor de lluvia, retire el cable de puente (si existe) de los terminales del sensor de lluvia del controlador.
- Conecte los cables conductores rojo y azul del sensor de lluvia a los terminales del sensor del controlador, como se muestra en la Figura 9. No importa a qué terminal vaya cada cable. No utilice el cable rojo.

Controladores <u>sin</u> terminales del sensor de lluvia

Siga el procedimiento que se describe a continuación si el controlador NO dispone de terminales específicos para el sensor de lluvia.

- Desconecte el cable del terminal común ("C" o "COM") situado en la regleta de terminales del controlador. Luego conecte dicho cable al cable conductor azul del sensor de lluvia.
- Conecte el cable conductor negro del sensor de lluvia (no utilice el cable azul) al terminal común ("C" o "COM") situado en la regleta de terminales del controlador, como se muestra en la Figura 10. No utilice el cable rojo.

Prueba del sistema

Después de la instalación, pruebe el sensor para comprobar que funcione correctamente. Encienda el controlador para iniciar el riego. Mantenga presionado el émbolo que se encuentra en la parte superior del sensor de lluvia, como se muestra en la **Figura 4 (B)**. La zona se deberá apagar después de un par de segundos. Si no se apaga, revise las conexiones de los cables del sensor de lluvia.

Mantenimiento

El sensor de lluvia RSD funciona de manera automática y no requiere mantenimiento programado. Sin embargo, los discos que se encuentran dentro de la tapa del cuadrante del sensor en ocasiones se ensucian con basura o insectos. Si esto sucede, siga el siguiente procedimiento para limpiar el sensor de lluvia.

- 1. Gire la tapa del cuadrante hasta la configuración de 3/4" de precipitación, como se muestra en la **Figura 2**.
- 2. Presione la lengüeta etiquetada "Press" (Presionar) que se encuentra en el lateral del cuerpo del sensor, como se muestra en la Figura 6 (D). Luego gire la tapa del cuadrante aproximadamente una vuelta y 1/4 para retirar la tapa del cuerpo del sensor.
- **3.** Retire el émbolo y los discos del cuerpo del sensor y lávelos con aqua limpia.
- Vuelva a instalar el émbolo y los discos. Luego restablezca la configuración de precipitaciones en la posición que desee, como se muestra en la Figura 2.



NOTA: Si lava los discos, espere al menos 24 horas hasta que se sequen antes de volver a instalarlos. De lo contrario, el riego podría quedar bloqueado hasta que estén completamente secos.

RSD Rain Sensor

Le Rain Bird® RSD Series Rain Sensor est une électrode facile à installer, résistant et esthétique, parfait pour des installations résidentielles et commerciales, fonctionnant sur courant 24 VCA (courant alternatif). Ce produit, d'une grande qualité, permet d'économiser l'eau en mesurant automatiquement le taux de précipitation, et interrompt ainsi les cycles d'irrigation lorsqu'il est inutile d'arroser.



REMARQUE: Le RSD Rain Sensor fonctionne en basse tension. Il est compatible avec tous les systèmes sur courant 24 VCA et les relais de démarrage de pompe 24 VCA. Son système électrique est calibré pour fonctionner avec des programmateurs qui actionnent jusqu'à 10 solénoïdes Rain Bird 24 VCA, 7 VA par station, plus une vanne maîtresse.

NE PAS L'UTILISER avec des appareils ou des circuits électriques de 110/250 VCA, comme les relais de démarrage directs ou tous les relais de démarrage de pompe.

Choix de l'emplacement

Installez le Rain Sensor dans un endroit où il peut recueillir les précipitations naturelles, sans être gêné par des obstacles artificiels ou naturels. Placez l'appareil assez haut afin de décourager tout vandalisme. Évitez d'installer l'électrode dans des endroits tels que ceux indiqués sur l'**illustration 1**.



NE PAS INSTALLER le Rain Sensor dans un endroit où sa capacité à recueillir et enregistrer les précipitations naturelles est affectée par des appareils d'arrosage, des gouttières, des arbres, etc.

NE PAS INSTALLER le Rain Check dans un endroit où il pourrait accumuler des débris provenant d'arbres.

NE PAS INSTALLER le Rain Check dans un endroit exposé à des vents forts.

Utilisation

Réglage du niveau de pluviosité

Le niveau de pluviosité, détecté par l'électrode, détermine la quantité de pluie au-dessus de laquelle le cycle d'irrigation est interrompu. Vous pouvez ajuster ce niveau sur une plage comprise entre 3 mm et 19 mm. Le réglage se fait en tournant le capuchon gradué dans un sens ou dans l'autre. Pour régler le niveau de pluviosité, tournez le capuchon gradué pour aligner le niveau de pluviosité désiré avec la flèche dessinée sur l'électrode (A). Voir l'illustration 2.

Le réglage du niveau de pluviosité correspondant au mieux à votre emplacement dépend du type de sol, du vent, de l'ensoleillement que reçoit l'électrode ainsi que de la fréquence et de l'importance des pluies. Le tableau ci-dessous vous guidera afin de trouver un réglage approprié pour le niveau de pluviosité.

Conditions du site à irriguer	Niveau de pluviosité
 Pluies rares et peu abondantes Électrode exposée à de longues périodes d'ensoleillement directes Sols de types argileux 	Entre 3 et 6 mm (1/8" à 1/4")
Pluies fréquentes et abondantes Electrode installée dans un endroit ombragé la plupart du temps Sols de type sableux	Entre 13 et 19 mm (1/2" à 3/4")

Réglage de l'évent

Le réglage de l'évent détermine la « durée de séchage », c'est-à-dire le temps sans irrigation après une pluie. Pour la majorité des installations, réglez l'évent en position complètement ouverte.

Pour certaines installations, comme les sites où l'eau tend à former des flaques après la pluie, réglez l'évent sur une position partiellement fermée. Ce réglage de l'évent allongera le délai avant la reprise de l'irrigation après la pluie, donnant ainsi le temps nécessaire à l'évacuation des eaux.

Afin de régler la durée de séchage, tournez la bague de réglage (situé sous le capuchon gradué) jusqu'à la position désirée. Voir l'**illustration 3**.

Montage



REMARQUE: Suivez soigneusement les instructions et respectez les réglementations locales

Modèle avec support

Pour installer le modèle RSD-Bex Rain Sensor avec support :

- Choisissez un emplacement approprié à moins de 7,6 m de votre programmeur. Il est déconseillé d'avoir recours à une rallonge de câble.
- Passez 2 vis de fixation dans les trous (C) du support. Voir l'illustration 4 (C). Utilisez des fixations appropriées par rapport matériau (bois, tuiles, plâtre, etc.).

Modèle avec fourreau

Pour installer le modèle RSD-Bex Rain Sensor avec fourreau :

- 1. Choisissez un emplacement approprié à moins de 7,6 m de votre programmeur. Il est déconseillé d'avoir recours à une rallonge de câble.
- Faites passer les câbles électriques du Rain Sensor dans un raccord approprié à votre installation et vissez la sonde au raccord. Voir l'illustration 5.
 Il est déconseillé d'avoir recours à une rallonge de câble.

- 3. Assurez-vous que le capuchon gradué du Rain Sensor se trouve à l'horizontale et qu'il est loin de tout obstacle.
- 4. Fixez le raccord au fourreau. Connectez ensuite le Rain Sensor au programmateur en suivant la procédure appropriée décrite dans la section « Câblage du Rain Sensor ».

Câblage du Rain Sensor

Lorsque vous connectez le RSD Rain Sensor au programmateur, sélectionnez la procédure d'installation appropriée (« normalement fermée » ou « normalement ouverte »).



REMARQUE: La **grande majorité** des programmateurs d'irrigation sont en position « normalement fermée ».

Installation normalement fermée

Programmateurs <u>avec</u> un bornier électrode de pluie

De nombreux programmateurs modernes (dont les modèles Rain Bird) ont un bornier pour électrode de pluie. Les bornes sont généralement étiquetées « sensor », « SENS », « S », ou « SN » sur le bornier du programmateur.

- 1. Pour connecter l'électrode de pluie, enlevez le cavalier (le cas échéant) sur le bornier.
- Connectez les câbles électriques rouges et noirs entre l'électrode de pluie et le bornier du programmateur. Voir l'illustration 7. Il n'y pas de câblage strict à respecter. N'utilisez pas le câble bleu.

Programmateurs sans bornier électrode de pluie

Utilisez la procédure ci-dessous si votre programmateur NE possède PAS de sortie d'électrode de pluie.

- Déconnectez les câbles du commun (« C » ou « COM ») sur le bornier du programmateur. Connectez ensuite ce câble au câble rouge de l'électrode de pluie.
- Connectez le câble noir de l'électrode de pluie à la sortie du commun (« C » ou « COM ») sur le bornier du programmateur. Voir l'illustration 8. N'utilisez pas le câble bleu.

Installation normalement ouverte

Pour certains programmateurs plus anciens, le Rain Sensor devra être installé « normalement ouvert » (N.O.). Suivez la procédure ci-dessous si votre programmateur nécessite ce type d'installation :

Programmateurs <u>avec</u> un bornier électrode de pluie

Certains anciens modèles rares de programmateurs comprenaient un bornier pour électrode de pluie. Les bornes sont généralement étiquetées « sensor », « SENS », « S », ou « SN » sur le bornier du programmateur.

- 1. Pour connecter l'électrode de pluie, enlevez le cavalier (le cas échéant) sur le bornier.
- Connectez les câbles électriques bleus et noirs entre l'électrode de pluie et le bornier du programmateur. Voir l'illustration 9. Il n'y pas de câblage strict à respecter. N'utilisez pas le câble rouge.

Programmateur <u>sans</u> bornier électrode de pluie

Utilisez la procédure ci-dessous si votre programmateur NE possède PAS de sortie d'électrode de pluie.

- Déconnectez les câbles du commun (« C » ou « COM ») sur le bornier du programmateur. Connectez ensuite ce câble au câble bleu de l'électrode de pluie.
- Connectez le câble noir de l'électrode de pluie à la sortie du commun (« C » ou « COM ») sur le bornier du programmateur. Voir l'illustration 10. N'utilisez pas le câble rouge.

Test du système

Après installation, testez l'électrode pour s'assurer de son bon fonctionnement. Activez le programmateur pour démarrer l'arrosage. Appuyez ensuite sur le plongeur de l'électrode de pluie sur le dessus du capuchon gradué. Voir l'**illustration 4 (B)**. L'arrosage devrait s'éteindre après quelques secondes. Si le système ne s'arrête pas, vérifiez que toutes les connexions de l'électrode de pluie sont correctes.

Entretien

L'électrode de pluie RSD fonctionne automatiquement et ne nécessite généralement aucun entretien. Cependant les disques à l'intérieur du capuchon gradué peuvent se trouver obstrués par des débris ou des insectes. Le cas échéant, suivez la procédure ci-dessous pour nettoyer l'électrode de pluie:

- 1. Tournez le capuchon gradué jusqu'à un niveau de pluviosité de 19 mm. Voir l'illustration 2.
- Appuyez sur la partie marquée « press » sur le côté du corps de l'électrode. Voir l'illustration 6 (D).
 Puis tournez le capuchon gradué un tour et quart de plus, afin de retirer le capuchon du corps de l'électrode de pluie.
- **3.** Retirez le plongeur et les disques de l'électrode et nettoyez-les à l'eau claire.
- Réinstallez le plongeur et les disques, puis réglez à nouveau le niveau de pluviosité à la position désirée. Voir l'illustration 2.



REMARQUE: Si vous nettoyez les disques, laissez-les sécher pendant 24 heures avant de les réinstaller. Dans le cas contraire, l'irrigation pourrait ne pas être possible avant qu'ils ne soient complètements secs.

Sensor de Chuva RSD

O Sensor de Chuva da Série RSD da Rain Bird® é um dispositivo sensor de chuva fácil de instalar, durável e de aspecto agradável para aplicações residenciais e comerciais de 24 V CA. Este produto de alta qualidade poupa água ao medir automaticamente os níveis de precipitação e suspende os ciclos de irrigação quando a rega não é necessária.



NOTA: O Sensor de Chuva RSD é um dispositivo de baixa tensão compatível com todos os circuitos de controlo de corrente alterna (V CA) de 24 volts e circuitos de relés de 24 V CA de arranque de bomba. Classificação eléctrica adequada para utilização com controladores que podem accionar até dez válvulas solenóides de 24 V CA, 7 V A por estação e uma válvula geral.

NÃO utilize com nenhuns dispositivos ou circuitos de 110/250 V CA, tais como sistemas de arranque de bomba de acção directa ou relés de arranque de bomba.

Seleccionar uma localização

Instale o Sensor de Chuva num local onde possa recolher a precipitação natural sem interferência de obstruções naturais ou causadas pelo homem. Coloque o dispositivo a uma altura que dificulte actos de vandalismo. Evite montar o sensor de chuva em locais como os mostrados na **Figura 1**.



NÃO instale o Sensor de Chuva onde a capacidade do dispositivo para recolher e registar eventos de precipitação natural seja afectada por aspersores automáticos, caleiras, árvores, etc.

NÃO instale o Sensor de Chuva onde este possa acumular detritos provenientes das árvores.

NÃO instale o Sensor de Chuva num local exposto a ventos fortes.

Funcionamento

Configuração dos níveis de precipitação

A configuração dos níveis de precipitação no sensor determina a quantidade de chuva necessária para suspender o ciclo de irrigação. Pode ajustar a configuração dos níveis de precipitação de 3 a 19 mm (1/8 pol. a 3/4 pol.). Para efectuar a configuração, rode a tampa do mostrador do sensor no sentido dos ponteiros de um relógio ou no sentido contrário. Para configurar os níveis de precipitação, rode a tampa do mostrador do sensor até a configuração do nível de precipitação pretendido ficar alinhada com a seta no corpo do sensor (A), conforme mostra a Figura 2.

A configuração ideal dos níveis de precipitação para a sua localização depende do tipo de solo, do vento e da quantidade de luz directa do sol que o sensor recebe, bem como da frequência e quantidade de precipitação. O quadro na página seguinte apresenta algumas indicações para ajudar a determinar a configuração adequada dos níveis de precipitação.

Condições do local de irrigação	Configuração dos níveis de precipitação
Chuvas pouco frequentes e fracas O sensor recebe a luz directa do sol durante longos períodos Solos argilosos	3 a 6 mm (1/8" a 1/4")
Chuvas frequentes e fortes Sensor montado num local com muita sombra Solos arenosos	13 a 19 mm (1/2" to 3/4")

Regulação do anel de ventilação

O anel de ventilação determina o "tempo de secagem" – o período de tempo durante o qual que o sensor suspende a irrigação depois da queda de chuva. Para a maioria das instalações, regule o anel de ventilação para a posição completamente aberta.

Em propriedades onde a água tem tendência para formar poças depois da queda de chuva, feche parcialmente o anel de ventilação do sensor. Esta regulação do anel de ventilação prolonga o período de suspensão do ciclo de irrigação e dá tempo à propriedade para drenar a água acumulada.

Para regular o tempo de secagem, rode o anel de ventilação por baixo da tampa do mostrador do sensor para a posição pretendida, conforme mostra a **Figura 3**.

Montagem



NOTA: Siga cuidadosamente as instruções de instalação e instale a unidade estritamente de acordo com o National Electrical Code (NEC), nos EUA, ou o código eléctrico da sua região.

Modelo de suporte

Para instalar o modelo de suporte do Sensor de Chuva RSD-BEx:

- Escolha um local de montagem adequado num raio de 7,6 m (25 pés) do controlador. Não é recomendável acrescentar fio aos 7,6 m (25 pés) fornecidos.
- Aperte dois parafusos de montagem nos orifícios (C) do suporte de montagem, conforme mostra a Figura 4 (C). Utilize as peças de fixação adequadas à superfície de montagem (madeira, azulejos, alvenaria, etc.).

Modelo de conduta

Para instalar o modelo de conduta do Sensor de Chuva RSD-CEx:

- Escolha um local de montagem adequado num raio de 7,6 m (25 pés) do controlador. Não é recomendável acrescentar fio aos 7,6 m (25 pés) fornecidos.
- 2. Passe os fios condutores do Sensor de Chuva através de um acessório adaptador adequado à instalação e enrosque o sensor no interior do adaptador, conforme mostra a **Figura 5**. Não é recomendável acrescentar fio aos 7,6 m (25 pés) fornecidos.

- Certifique-se de que a tampa do mostrador do sensor de chuva está nivelada e livre de obstrucões.
- 4. Fixe o acessório adaptador à conduta e em seguida ligue o Sensor de Chuva ao controlador utilizando o procedimento adequado conforme descrito na secção "Instalação Eléctrica do Sensor de Chuva".

Instalação Eléctrica do Sensor de Chuva

Seleccione o procedimento de instalação adequado (Normalmente Fechado ou Normalmente Aberto) quando ligar o Sensor de Chuva RSD ao controlador.



NOTA: A <u>vasta maioria</u> dos controladores de irrigação está na posição Normalmente fechado.

Instalação "Normalmente fechado"

Controladores <u>com</u> terminais de sensor de chuva

Muitos controladores modernos (tais como os da Rain Bird) possuem terminais integrados para os fios condutores do sensor de chuva. Os terminais de sensor de chuva dedicados são normalmente identificados como "sensor", "SENS", "S" ou "SN" na faixa de terminais do controlador.

- Para ligar o sensor de chuva, retire o fio de ponte (se houver um) dos terminais do sensor de chuva do controlador.
- Ligue os fios condutores vermelho e preto do sensor de chuva aos terminais do sensor do controlador, conforme mostra a Figura7. Não importa que fio liga em cada terminal. Não utilize o fio azul.

Controladores <u>sem</u> terminais de sensor de chuva

Utilize o procedimento abaixo se o seu controlador NÃO TIVER terminais dedicados de sensor de chuva.

- Desligue o fio do terminal comum ("C" ou "COM") na faixa de terminais do controlador. Em seguida, ligue este fio ao fio condutor vermelho do Sensor de Chuva.
- 2. Ligue o fio condutor preto do Sensor de Chuva ao terminal comum ("C" ou "COM") na faixa de terminais do controlador, conforme mostra a Figura 8. Não utilize o fio azul.

Instalação "Normalmente Aberto"

Alguns controladores mais antigos requerem que os sensores de chuva sejam instalados segundo o método "Normalmente Aberto" (N.O.). Utilize o seguinte procedimento se o controlador necessita de uma instalação do tipo "normalmente aberto".

Controladores com terminais de sensor de chuva

Embora raros, certos controladores mais antigos incluíam terminais integrados para fios condutores de sensor de chuva. Os terminais de sensor de chuva dedicados são normalmente identificados como "sensor", "SENS", "S" ou "SN" na faixa de terminais do controlador.

- Para ligar o sensor de chuva, retire o fio de ponte (se houver um) dos terminais do sensor de chuva do controlador.
- 2. Ligue os fios condutores azul e preto do sensor de chuva aos terminais do sensor do controlador, conforme mostra a **Figura 9**. Não importa que fio liga em cada terminal. Não utilize o fio vermelho.

Controladores <u>sem</u> terminais de sensor de chuva

Utilize o procedimento abaixo se o seu controlador NÃO TIVER terminais dedicados de sensor de chuva.

- Desligue o fio do terminal comum ("C" ou "COM") na faixa de terminais do controlador. Em seguida, ligue este fio ao fio condutor azul do Sensor de Chuva.
- 2. Ligue o fio condutor preto do Sensor de Chuva ao terminal comum ("C" ou "COM") na faixa de terminais do controlador, conforme mostra a Figura 10. Não utilize o fio vermelho.

Teste do sistema

Depois da instalação, teste o sensor para se certificar de que o mesmo está a funcionar correctamente. Ligue o controlador para iniciar a irrigação. Pressione e mantenha em baixo o êmbolo situado na parte superior do sensor de chuva, conforme mostra a **Figura 4 (B)**. A zona deverá desligar-se após alguns segundos. Se isso não acontecer, verifique as ligações dos fios do sensor de chuva.

Manutenção

O Sensor de Chuva RSD funciona automaticamente e não requer manutenção programada. Contudo, por vezes os discos no interior da tampa do mostrador do sensor podem ficar contaminados com detritos ou insectos. Caso isto aconteça, utilize o seguinte procedimento para limpar o Sensor de Chuva.

- Rode a tampa do mostrador para a posição de 19 mm (3/4 pol.) de precipitação, conforme mostra a Figura 2.
- Prima a patilha com a inscrição "Press" no lado do corpo do sensor, conforme mostra a Figura 6 (D). Em seguida, rode a tampa do mostrador cerca de 1 volta e 1/4 para retirar a tampa do corpo do sensor.
- **3.** Retire o êmbolo e os discos do corpo do sensor e lave-os em água limpa.
- 4. Volte a instalar o êmbolo e os discos. Em seguida, volte a regular a configuração do nível de precipitação para a posição pretendida, conforme mostra a Figura 2.



NOTA: Se lavar os discos, aguarde que sequem pelo menos 24 horas antes de voltar a instalá-los. Caso contrário, a irrigação poderá não ser possível até estarem completamente secos.

Sensore pioggia RSD

Il sensore pioggia della serie RSD Rain Bird® è facile da installare, di lunga durata e dal design piacevole, adatto per applicazioni residenziali e commerciali da 24 VAC. Questo prodotto di alta qualità consente di risparmiare acqua mediante la misurazione automatica delle quantità di precipitazioni e di sospendere i cicli di irrigazione quando l'annaffiamento non è necessario.



NOTA: il sensore pioggia RSD è un dispositivo a basso voltaggio compatibile con tutti i circuiti di controllo a corrente alternata da 24 volt (VAC) e i circuiti dei relè di avvio pompa da 24 VAC. La portata elettrica nominale consente l'utilizzo di programmatori che possono azionare un massimo di dieci elettrovalvole solenoidi da 24 VAC, 7 VA per stazione, più una valvola principale.

NON utilizzare con circuiti o sensori da 110/250 VAC, quali sistemi di avvio di pompe ad azione diretta o relè di avvio pompa.

Scelta della posizione

Installare il sensore pioggia in una posizione che consenta di raccogliere le precipitazioni naturali senza interferenze umane od ostacoli naturali. Posizionare il sensore a un'altezza che non consenta atti vandalici. Per il montaggio del sensore pioggia, evitare luoghi come quelli indicati nella **Figura 1**.



NON installare il sensore pioggia in siti in cui la capacità del sensore di raccogliere le precipitazioni naturali non venga influenzata dalla presenza di sistemi di irrigazione, grondaie, alberi, ecc.

NON installare il sensore pioggia in un luogo in cui potrebbe accumularsi sporcizia di alberi.

NON installare il sensore pioggia in un luogo esposto a forti venti.

Operazione

Regolazione dell'impostazione della precipitazione piovosa

L'impostazione della precipitazione piovosa sul sensore determina la quantità di precipitazione necessaria per sospendere il ciclo di irrigazione. È possibile regolare l'impostazione della precipitazione piovosa da 1/8" a 3/4" (da 3 mm a 19 mm). Per effettuare le regolazioni, ruotare il selettore graduato del sensore in senso orario o antiorario. Per configurare l'impostazione della precipitazione piovosa, ruotare il selettore graduato del sensore fino ad allineare il valore desiderato con la freccia presente sul corpo del sensore (A), come illustrato nella **Figura 2**.

L'impostazione della precipitazione piovosa ottimale per il luogo dipende dal tipo di suolo, dal vento, dalla quantità di luce diretta del sole ricevuta dal sensore nonché dalla frequenza e dalla quantità di precipitazione. La tabella nella pagina successiva fornisce alcune linee guida per determinare la corretta impostazione della precipitazione piovosa.

Condizioni del sito di irrigazione	Impostazione precipitazione piovosa
Piogge scarse, poco frequenti	Da 1/8" a 1/4"
Il sensore è esposto a lunghi periodi di luce solare diretta	(da 3 mm a 6 mm)
Terreni di tipo argilloso	
Piogge forti, frequenti	Da 1/2" a 3/4"
Sensore montato su un'area principalmente ombreggiata	(da 13 mm a 19 mm)
Terreni sabbiosi	

Regolazione dello sfiatatoio

Lo sfiatatoio determina il tempo di asciugatura (la durata di tempo in cui il sensore sospende l'irrigazione dopo la pioggia). Per la maggior parte delle installazioni, regolare lo sfiatatoio in posizione completamente aperta.

Per i siti in cui l'acqua tende a creare delle pozzanghere dopo una pioggia, chiudere parzialmente lo sfiatatoio del sensore. Questa regolazione consente di prolungare la durata di sospensione del ciclo di irrigazione, permettendo al terreno di drenare l'acqua.

Per regolare il tempo di asciugatura, ruotare lo sfiatatoio, posto al disotto del selettore graduato del sensore, sulla posizione desiderata, come illustrato nella **Figura 3**.

Montaggio



NOTA: seguire con attenzione le istruzioni per l'installazione e montare l'unità conformemente al codice NEC (National Electrical Code) del proprio codice elettrico locale.

Modello con supporto

Per installare il modello RSD-BEx con supporto:

- 1. Scegliere un luogo appropriato per il montaggio entro 25' (7,6 m) dal programmatore. Non è consigliato aggiungere altro cavo oltre quello fornito da 25' (7,6 m).
- Inserire due viti di montaggio attraverso i fori (C) nel supporto di montaggio, come illustrato nella Figura 4 (C). Utilizzare gli attacchi appropriati al tipo di superficie di montaggio (legno, tegole, muri, ecc.).

Modello con guaina

Per installare il modello RSD-BEx con guaina:

- Scegliere un luogo appropriato per il montaggio entro 25' (7,6 m) dal programmatore. Non è consigliato aggiungere altro cavo oltre quello fornito da 25' (7,6 m).
- Inserire i cavi elettrici del sensore pioggia attraverso un adattatore appropriato all'installazione e avvitare il sensore nell'adattatore, come illustrato nella Figura 5. Non è consigliato aggiungere altro cavo oltre quello fornito da 25' (7,6 m).
- **3.** Assicurarsi che il selettore del sensore pioggia sia a livello e libero da ostruzioni.

 Fissare l'adattatore alla guaina e collegare il sensore pioggia al programmatore utilizzando la procedura descritta nella sezione "Cablaggio del sensore pioggia".

Cablaggio del sensore pioggia

Selezionare la procedura di installazione appropriata (Normalmente chiusa o Normalmente aperta) quando si effettua il cablaggio del Sensore pioggia RSD per il programmatore.



NOTA: la <u>grande maggioranza</u> dei programmatori di irrigazione sono nella posizione normalmente chiusa.

Installazione Normalmente chiusa

Programmatori con morsetti per il sensore pioggia

Molti moderni programmatori (come quelli di Rain Bird) sono dotati di morsetti integrati per i cavi elettrici del sensore pioggia. I morsetti specifici sono in genere contrassegnati con l'indicazione "sensor", "SENS", "S" o "SN" posta sulla fascia del morsetto del programmatore.

- 1. Per collegare il sensore pioggia, rimuovere il cavo di connessione (se presente) dai morsetti del sensore pioggia del programmatore.
- Collegare i cavi elettrici rossi e neri del sensore pioggia ai morsetti del sensore del programmatore, come illustrato nella Figura 7. Possono essere associati in qualsiasi modo. Non utilizzare il cavo blu.

Programmatori <u>senza</u> morsetti per il sensore pioggia

Se il programmatore NON dispone di morsetti specifici per il sensore pioggia, utilizzare la seguente procedura.

- Scollegare il cavo dal morsetto comune ("C" o "COM") sulla fascia del morsetto del programmatore. Quindi, collegare questo cavo al cavo elettrico rosso del sensore pioggia.
- 2. Collegare il cavo elettrico nero del sensore pioggia al morsetto comune ("C" o "COM") sulla fascia del morsetto del programmatore, come illustrato nella **Figura 8**. Non utilizzare il cavo blu.

Installazione Normalmente aperta

Per programmatori più vecchi è necessaria l'installazione di sensori pioggia "Normalmente aperti" (N.O.). Se il programmatore richiede in genere l'installazione normalmente aperta, attenersi alla procedura riportata di seguito.

Programmatori con morsetti per il sensore pioggia

Anche se raramente, alcuni programmatori più vecchi presentavano morsetti integrati per i cavi elettrici del sensore pioggia. I morsetti specifici sono in genere contrassegnati con l'indicazione "sensor", "SENS", "S" o "SN" posta sulla fascia del morsetto del programmatore.

 Per collegare il sensore pioggia, rimuovere il cavo di connessione (se presente) dai morsetti del sensore pioggia del programmatore. Collegare i cavi elettrici blu e nero del sensore pioggia ai morsetti del sensore del programmatore, come illustrato nella Figura 9. Possono essere associati in qualsiasi modo. Non utilizzare il cavo rosso.

Programmatori <u>senza</u> morsetti per il sensore pioggia

Se il programmatore NON dispone di morsetti specifici per il sensore pioggia, utilizzare la seguente procedura.

- Scollegare il cavo dal morsetto comune ("C" o "COM") sulla fascia del morsetto del programmatore. Quindi, collegare questo cavo al cavo elettrico blu del sensore pioggia.
- Collegare il cavo elettrico nero del sensore pioggia al morsetto comune ("C" o "COM") sulla fascia del morsetto del programmatore, come illustrato nella Figura 10. Non utilizzare il cavo rosso.

Prove del sistema

Dopo l'installazione, verificare che il sensore funzioni correttamente. Attivare il programmatore per avviare l'irrigazione. Premere verso il basso lo stantuffo posizionato nella parte superiore del sensore pioggia, come illustrato nella **Figura 4 (B)**. L'irrigazione si interromperà dopo alcuni secondi. Qualora non si arresti, controllare i collegamenti dei cavi del sensore.

Manutenzione

Il sensore pioggia RSD funziona automaticamente e non richiede alcuna manutenzione programmata. Tuttavia, è possibile che i dischi all'interno del selettore del sensore vengano contaminati da sporcizia o insetti. In tal caso, attenersi alla procedura riportata di seguito per pulire il sensore pioggia.

- 1. Ruotare il selettore di 3/4" sull'impostazione del valore di precipitazione, come illustrato nella **Figura 2**.
- Premere la linguetta contrassegnata con l'indicazione "Press" (Premere) sul lato del corpo del sensore, come illustrato nella Figura 6 (D). Quindi, ruotare nuovamente il selettore di circa 1 1/4 di giro per rimuovere il cappuccio dal corpo del sensore.
- **3.** Rimuovere lo stantuffo e i dischi dal corpo del sensore e lavarli con acqua pulita.
- Reinstallare lo stantuffo e i dischi. Successivamente, reimpostare la regolazione del valore della precipitazione sulla posizione desiderata, come illustrato nella Figura 2.



NOTA: se si lavano i dischi, lasciarli asciugare almeno 24 ore prima di reinstallarli. In caso contrario, l'irrigazione potrebbe non essere garantita fino a quando non sono completamente asciutti.

RSD Regensensor

Der Rain Bird® Regensensor der Serie RSD ist ein leicht installierbares, widerstandsfähiges und optisch ansprechendes Regenmessgerät, das für 24-VAC-Heim- und Geschäftsanwendungen geeignet ist. Dieses hochwertige Produkt spart Wasser, indem es automatisch die Niederschlagsmengen misst und den Beregnungszyklus unterbricht, wenn keine Bewässerung notwendig ist.



ANMERKUNG: Der RSD Regensensor ist ein Niederspannungsgerät, das mit allen 24-VAC-Steuerstromkreisen und 24-VAC-Pumpenstart-Relaisstromkreisen kompatibel ist. Die elektrische Auslegung eignet sich für Steuergeräte, die bis zu zehn 24-VAC-/7-VA-Magnetventile pro Station und ein Hauptventil aktivieren können.

Verwenden Sie dieses Gerät **NICHT** mit 110/ 250-VAC-Geräten oder -Stromkreisen wie zum Beispiel direkt wirkenden Pumpenstartsystemen oder Pumpenstartrelais.

Wahl des Standorts

Installieren Sie den Regensensor an einem Ort, an dem er natürliche Regenfälle ohne vom Menschen verursachte oder natürliche Beeinträchtigung auffangen kann. Bringen Sie das Gerät in einer Höhe an, die es vor Vandalismus schützt. Vermeiden Sie es, den Regensensor an solchen Orten wie in **Abbildung 1** zu installieren.



Installieren Sie den Regensensor **NICHT** an Orten, an denen die Fähigkeit des Gerätes, natürliche Regenfälle zu sammeln und aufzuzeichnen, durch Rasensprenger, Dachrinnen, Bäume usw. beeinträchtigt wird.

Installieren Sie den Regensensor **NICHT** an Orten, an denen Schmutz oder Laub in die Auffangschale gelangen kann.

Installieren Sie den Regensensor **NICHT** an Orten, an denen er starkem Wind ausgesetzt ist.

Betrieb

Einstellen der Niederschlagsmenge

Die Einstellung der Niederschlagsmenge am Sensor bestimmt, wie viel es regnen muss, damit die Beregnung unterbrochen wird. Die Niederschlagsmenge kann auf einen Wert von 3 mm bis 19 mm (1/8" bis 3/4") eingestellt werden. Dies geschieht durch Drehen der Wahlkappe am Sensor im oder gegen den Uhrzeigersinn. Drehen Sie zur Einstellung der Niederschlagsmenge die Kappe, bis der Pfeil am Sensorgehäuse (A) auf die gewünschte Niederschlagsmenge weist (siehe Abb. 2).

Die ideale Einstellung der Niederschlagsmenge für Ihren Standort hängt von der Bodenart, dem Wind, der direkten Sonneneinstrahlung auf den Sensor sowie der Häufigkeit und Menge des Niederschlags ab. Die nachfolgende Tabelle dient als Richtlinie zur Bestimmung der angemessenen Niederschlagseinstellung.

Bedingungen der zu	Einstellung der
bewässernden Fläche	Niederschlagsmenge
Seltener, leichter Niederschlag Sensor ist über lange Zeit direkter Sonneneinstrahlung ausgesetzt Lehmige Böden	3 mm bis 6 mm (1/8" bis 1/4")
Häufiger, schwerer Niederschlag Sensor befindet sich	13 mm bis 19 mm
hauptsächlich im Schatten Sandige Böden	(1/2" bis 3/4")

Einstellen des Lüftungsrings

Die Einstellung des Lüftungsringes bestimmt die "Trocknungszeit" (die Zeitspanne, während der der Sensor nach Regenfall die Beregnung aussetzt). In den meisten Fällen kann der Lüftungsring auf die voll geöffnete Position eingestellt werden.

Bei Grundstücken, auf denen das Wasser dazu neigt, sich nach Regenfällen anzusammeln, den Lüftungsring des Sensors teilweise schließen. Diese Einstellung des Lüftungsrings verlängert die Zeitspanne, während der die Beregnung ausgeschaltet bleibt, und gibt dem Wasser Zeit, vom Grundstück abzufließen.

Zum Einstellen der Trocknungszeit den Lüftungsring unterhalb der Wahlkappe auf die gewünschte Position einstellen (siehe Abb. 3).

Installation



ANMERKUNG: Installationsanleitung genau befolgen und Gerät nur unter Einhaltung aller geltenden Vorschriften für Elektroinstallationen installieren.

Modell mit Halterung

Installation des Regensensors RSD-BEx mit Halterung:

- 1. Geeignete Stelle für die Installation auswählen, nicht weiter als 7,6 m von Ihrem Steuergerät entfernt. Es wird davon abgeraten, das mitgelieferte Kabel (7,6 m) zu verlängern.
- 2. Zwei Befestigungsschrauben durch die Löcher (C) in der Halterung schrauben, wie in Abbildung **4 (C)** dargestellt. Jeweils die für den Untergrund (Holz, Kacheln, Mauerwerk etc.) angemessenen Befestigungsteile verwenden.

Modell mit Rohrbefestigung

Installation des Regensensors RSD-CEx mit Rohrbefestigung:

- 1. Geeignete Stelle für die Installation auswählen. nicht weiter als 7,6 m von Ihrem Steuergerät entfernt. Es wird davon abgeraten, das mitgelieferte Kabel (7,6 m) zu verlängern.
- 2. Kabel des Regensensors durch ein Anschlussstück führen, das passend für Ihre Installation ist, und den Regensensor auf dieses Anschlussstück schrauben (siehe Abb. 5). Es wird davon abgeraten, das mitgelieferte Kabel (7,6 m) zu verlängern.

- Sicherstellen, dass die Wahlkappe des Regensensors waagerecht sitzt und sich keine Behinderungen darüber befinden.
- 4. Anschlussstück am Rohr befestigen und den Sensor mit dem Steuergerät verbinden. Folgen Sie dabei den Anweisungen im Abschnitt "Verkabelung des Regensensors".

Verkabelung des Regensensors

Bei der Verkabelung des RSD Regensensors mit dem Steuergerät die entsprechende Installationsweise auswählen (stromlos geschlossen oder stromlos offen).



ANMERKUNG: Die **große Mehrheit** der Beregnungssteuergeräte befindet sich in der "stromlos geschlossenen" Position.

Stromlos geschlossene Installation Steuergeräte mit Regensensoranschlüssen

Viele der modernen Steuergeräte (wie z. B. die von Rain Bird) verfügen über eingebaute Anschlüsse speziell für die Kabel des Regensensors. Diese Regensensoranschlüsse sind auf der Klemmleiste des Steuergerätes gewöhnlich mit "Sensor", "SENS", "S" oder "SN" markiert.

- Zum Anschließen des Regensensors den Jumper (falls vorhanden) von den Regensensoranschlüssen des Steuergerätes entfernen.
- Das rote und das schwarze Kabel des Regensensors mit den Sensoranschlüssen des Steuergerätes verbinden (siehe Abb. 7). Es ist egal, welches Kabel mit den einzelnen Anschlüssen verbunden wird. Nicht das blaue Kabel verwenden.

Steuergeräte ohne Regensensoranschluss

Wenn Ihr Steuergerät NICHT mit speziellen Regensensoranschlüssen ausgestattet ist, gehen Sie wie folgt vor:

- Das Kabel von der Erdungsklemme (C oder COM) der Klemmleiste des Steuergerätes trennen. Anschließend dieses Kabel mit dem roten Kabel des Regensensors verbinden.
- Das schwarze Regensensorkabel an die Erdungsklemme (C oder COM) der Klemmleiste des Steuergerätes anschließen (siehe Abb. 8). Nicht das blaue Kabel verwenden.

Stromlos offene Installation

Einige ältere Steuergeräte erfordern eine stromlos offene Installation (N.O., normally open). Bei derartigen Steuergeräten folgendermaßen vorgehen:

Steuergeräte mit Regensensoranschlüssen

Einige wenige der älteren Steuergeräte verfügen über eingebaute Anschlüsse speziell für die Kabel des Regensensors. Diese Regensensoranschlüsse sind auf der Klemmleiste des Steuergerätes gewöhnlich mit "Sensor", "SENS", "S" oder "SN" markiert.

- Zum Anschließen des Regensensors den Jumper (falls vorhanden) von den Regensensoranschlüssen des Steuergerätes entfernen.
- 2. Das blaue und das schwarze Kabel des Regensensors mit den Sensoranschlüssen des Steuergerätes verbinden (siehe **Abb. 9**). Es ist egal, welches Kabel mit den einzelnen Anschlüssen verbunden wird. Nicht das rote Kabel verwenden.

Steuergeräte <u>ohne</u> Regensensoranschluss

Wenn Ihr Steuergerät NICHT mit speziellen Regensensoranschlüssen ausgestattet ist, gehen Sie wie folgt vor:

- Das Kabel von der Erdungsklemme (C oder COM) der Klemmleiste des Steuergerätes trennen. Anschließend dieses Kabel mit dem blauen Kabel des Regensensors verbinden.
- Das schwarze Regensensorkabel an die Erdungsklemme (C oder COM) der Klemmleiste des Steuergerätes anschließen (siehe Abb. 10). Nicht das rote Kabel verwenden.

Testen des Systems

Sensor nach der Installation testen, um sicherzustellen, dass er richtig funktioniert. Steuergerät einschalten, um die Beregnung zu aktivieren. Dann den Plunger oben auf dem Regensensor niedergedrückt halten (siehe **Abb. 4 (B)**). Die Zone sollte sich nach ein paar Sekunden ausschalten. Sollte dies nicht der Fall sein, Kabelverbindungen des Regensensors überprüfen.

Wartung

Der RSD Regensensor funktioniert automatisch und bedarf keiner routinemäßigen Wartung. Manchmal können sich jedoch Schmutz und Insekten auf den Scheiben in der Wahlkappe ansammeln. Den Regensensor in diesem Fall wie folgt reinigen:

- 1. Wahlkappe bis zur 3/4"-Einstellung der Niederschlagsmenge drehen (siehe **Abb. 2**)
- 2. Auf "Press" an der Seite des Sensorgehäuses drücken, wie in **Abb. 6 (D)** dargestellt. Dann die Kappe noch etwa 1 1/4 Umdrehungen weiterdrehen, um sie vom Sensorgehäuse abzunehmen.
- **3.** Den Plunger und die Scheiben vom Sensorgehäuse entfernen und mit klarem Wasser reinigen.
- Plunger und Scheiben wieder einsetzen und dann die Einstellung der Niederschlagsmenge wieder auf die gewünschte Position stellen (siehe Abb. 2).



ANMERKUNG: Nach dem Reinigen der Scheiben diese mindestens 24 Stunden trocknen lassen, bevor sie wieder eingesetzt werden. Wenn sie nicht vollständig trocken sind, funktioniert möglicherweise die Beregnung nicht.

RSD-regensensor

De Rain Bird® RSD-regensensorserie is een gemakkelijk te installeren, duurzame en visueel aantrekkelijke regensensor die geschikt is voor 24 VAC-toepassingen bij woningen en commerciële gebouwen. Dit hoogwaardige product bespaart water door automatisch de neerslaghoeveelheden te meten en beregeningscycli uit te stellen als besproeiing niet nodig is.



OPMERKING: De RSD-regensensor is een laagspanningsapparaat dat geschikt is voor 24 V wisselstroom (VAC)- regelcircuits en 24 VAC-pompstartrelaiscircuits. De regensensor kan worden gebruikt met automaten die maximaal tien 24 VAC, 7 VA elektromagnetische kleppen per station, plus één hoofdklep, kunnen activeren. Gebruik de regensensor NIET met 110/250 VAC-apparaten of -circuits, zoals direct werkende pompstartsystemen of pompstartrelais.

Kiezen van een plaats

Installeer de regensensor op een plaats waar deze de natuurlijke neerslag kan opvangen zonder te worden gehinderd door natuurlijke of door de mens gemaakte obstakels. Plaats de regensensor op een hoogte waar deze tegen vandalisme is beveiligd. Vermijd montageplaatsen zoals die weergegeven in afbeelding 1.



Installeer de regensensor **NIET** op plaatsen waar het vermogen van de sensor om natuurlijke neerslag te verzamelen en te registreren, wordt beïnvloed door beregening, dakgoten, bomen, enz.

Installeer de regensensor **NIET** op een locatie waar bladeren en andere rommel van bomen erin kan vallen.

Installeer de regensensor **NIET** op een locatie waar het hard kan waaien.

Bediening

Instellen van de regenval

De regenvalinstelling van de sensor bepaalt de hoeveelheid regen die nodig is om de besproeiingscyclus uit te stellen. U kunt de regenval instellen van 1/8" tot 3/4" (3 mm tot 19 mm). De regenval wordt ingesteld door de wijzerplaatdop van de sensor linksom of rechtsom te draaien. Om de regenval in te stellen, moet de wijzerplaatdop van de sensor worden gedraaid totdat de gewenste regenval op één lijn staat met de pijl op het sensorhuis (A), zoals weergegeven in afbeelding 2.

De ideale regenvalinstelling voor uw plaats hangt af van het bodemtype, de wind, de hoeveelheid direct zonlicht die de sensor ontvangt en de frequentie en hoeveelheid regen. In de tabel op de volgende pagina worden enkele richtlijnen gegeven voor het bepalen van de juiste regenvalinstelling.

Kenmerken van de irrigatieplaats	Regenvalinstelling
Niet-frequente, lichte regenval	1/8" tot 1/4"
Sensor is blootgesteld aan lange perioden met direct zonlicht	(3 tot 6 mm)
Kleiachtige grondsoorten	
Frequente, zware regenval Sensor bevestigd op een hoofdzakelijk schaduwrijke	1/2" tot 3/4" (13 tot 19 mm)
plaats Zandige grondsoorten	

Instellen van de ontluchtingsring

De ontluchtingsring bepaalt de "droogtijd", d.w.z. de tijd waarin irrigatie na een regenval wordt uitgesteld. Bij de meeste installaties moet de ontluchtingsring in de geheel open stand worden gezet.

Op plaatsen waar water de neiging heeft zich na een regenval te verzamelen, moet de ontluchtingsring van de sensor gedeeltelijk worden gesloten. Door wijziging van de instelling van de ontluchtingsring wordt de beregeningscyclus langer uitgesteld, waardoor de grond de tijd krijgt om het water af te voeren.

Om de droogtijd in te stellen, moet de ontluchtingsring onder de wijzerplaatdop van de sensor in de gewenste stand worden gedraaid, zoals weergegeven in afbeelding 3.

Montage



OPMERKING: Volg de installatie-instructies zorgvuldig en installeer de sensor volgens de nationale elektrische norm of volgens uw plaatselijke elektrische voorschriften.

Beugelmodel

Het beugelmodel van de RSD-Bex-regensensor wordt als volgt gemonteerd:

- 1. Kies een goede bevestigingsplaats binnen een afstand van 25' (7,6 m) van uw automaat. Het wordt niet aanbevolen om extra bedrading toe te voegen aan de meegeleverde 25' (7,6 m).
- 2. Draai twee montageschroeven door de gaten (C) in de bevestigingsbeugel, zoals weergegeven in afbeelding 4 (C). Gebruik bevestigingsmaterialen die geschikt zijn voor het montageoppervlak (hout, tegels, metselwerk, enz.).

Kabelbuismodel

Het kabelbuismodel van de RSD-CEx-regensensor wordt als volgt gemonteerd:

- 1. Kies een goede bevestigingsplaats binnen een afstand van 25' (7,6 m) van uw automaat. Het wordt niet aanbevolen om extra bedrading toe te voegen aan de meegeleverde 25' (7,6 m).
- Leid de draden van de regensensor door een adapterhulpstuk dat geschikt is voor uw installatie en schroef de sensor in de adapter, zoals weergegeven in afbeelding 5. Het wordt niet aanbevolen om extra bedrading toe te voegen aan de meegeleverde 25' (7,6 m).

- Zorg dat de wijzerplaatdop van de regensensor vlak ligt en niet door obstakels erboven wordt belemmerd.
- **4.** Maak het adapterhulpstuk vast aan de kabelbuis, en sluit de regensensor dan aan op de automaat volgens de procedure beschreven in het gedeelte "Bedrading van de regensensor".

Bedrading van de regensensor

Kies de juiste installatieprocedure (normaal gesloten of normaal open) voor het aansluiten van de bedrading van de RSD-regensensor op uw automaat.



OPMERKING: De <u>meeste</u> irrigatieregelaars staan in de normaal gesloten positie.

Normaal gesloten installatie

Automaten <u>met</u> regensensorklemmen

Vele moderne automaten (zoals die van Rain Bird) zijn voorzien van ingebouwde klemmen voor regensensordraden. Op speciale regensensorklemmen is meestal een sticker met "sensor", "SENS", "S" of "SN" aangebracht op de klemmenstrip van de automaat.

- Sluit de regensensor aan door de jumperdraad (indien aanwezig) uit de regensensorklemmen van de automaat te verwijderen.
- Sluit de rode en zwarte draden van de regensensor aan op de sensorklemmen van de automaat zoals weergegeven in afbeelding 7. Het doet er niet toe welke draad er naar welke klem gaat. Gebruik de blauwe draad niet.

Automaten zonder regensensorklemmen

Gebruik de onderstaande procedure als uw automaat NIET is uitgerust met speciale regensensorklemmen.

- Verwijder de draad uit de gemeenschappelijke klem ("C" of "COM") op de klemmenstrip van de automaten. Sluit deze draad dan aan op de rode regensensordraad.
- 2. Sluit de zwarte regensensordraad aan op de gemeenschappelijke klem ("C" of "COM") op de klemmenstrip van de automaat, zoals weergegeven in **afbeelding 8**. Gebruik de blauwe draad niet.

Normaal open installatie

Bij sommige oudere automaten moet de regensensor in de stand "Normaal open" (N.O.) worden geïnstalleerd. Gebruik de volgende procedure als voor uw automaat de normaal open installatie vereist is.

Automaten met regensensorklemmen

Hoewel dit niet veel voorkomt, hebben sommige oudere automaten ingebouwde klemmen voor regensensordraden. Op speciale regensensorklemmen is meestal een sticker met "sensor", "SENS", "S" of "SN" aangebracht op de klemmenstrip van de automaat.

- 1. Sluit de regensensor aan door de jumperdraad (indien aanwezig) uit de regensensorklemmen van de automaat te verwijderen.
- 2. Sluit de blauwe en zwarte draden van de regensensor aan op de sensorklemmen van de automaat zoals weergegeven in afbeelding 9. Het doet er niet toe welke draad er naar welke klem gaat. Gebruik de rode draad niet.

Automaten zonder regensensorklemmen

Gebruik de onderstaande procedure als uw automaten NIET is uitgerust met speciale regensensorklemmen.

- 1. Verwijder de draad uit de gemeenschappelijke klem ("C" of "COM") op de klemmenstrip van de automaten. Sluit deze draad dan aan op de blauwe regensensordraad.
- 2. Sluit de zwarte regensensordraad aan op de gemeenschappelijke klem ("C" of "COM") op de klemmenstrip van de automaat, zoals weergegeven in afbeelding 10. Gebruik de rode draad niet.

Testen van het systeem

Nadat de sensor is geïnstalleerd, moet worden gecontroleerd of deze goed werkt. Schakel de automaat in om de irrigatie te starten. Houd de plunjer boven op de regensensor omlaag zoals weergegeven in afbeelding 4 (B). De irrigatie van de betreffende zone moet na enkele seconden worden uitgeschakeld. Als dit niet gebeurt, moet u de draadaansluitingen van de regensensor controleren.

Onderhoud

De RSD-regensensor werkt automatisch en vereist geen regelmatig onderhoud. Soms raken de schijven binnenin de wijzerplaatdop van de sensor vervuild (rommel of insecten). Als dit gebeurt, moet u de volgende procedure gebruiken om de regensensor te reinigen.

- 1. Draai de wijzerplaatdop in de stand 3/4" (19 mm) regenval, zoals weergegeven in afbeelding 2.
- 2. Druk op het lipje met "Press" (Drukken) aan de zijkant van het sensorhuis, zoals weergegeven in afbeelding 6 (D). Draai dan de wijzerplaatdop ca. 1 1/4 slag verder om de dop van het sensorhuis te verwiideren.
- 3. Haal de plunjer en schijven uit het sensorhuis en was deze in schoon water af.
- 4. Breng de plunjer en schijven weer aan. Zet de regenval ten slotte weer in de gewenste stand, zoals weergegeven in afbeelding 2.



OPMERKING: Als u de schijven wast, laat ze dan ten minste 24 uur drogen voordat u ze weer aanbrengt. Anders kan dit de irrigatie tegenhouden totdat de schijven volledig droog zijn.

Αισθητήρας βροχής RSD

Ο αισθητήρας βροχής της σειράς RSD της Rain Bird® είναι μια εύκολη στην εγκατάσταση, ανθεκτική και ελκυστική συσκευή αισθητήρα βροχής, κατάλληλη για οικιακές και εμπορικές εφαρμογές 24 VAC. Αυτό το προϊόν υψηλής ποιότητας εξοικονομεί νερό μετρώντας αυτόματα τις ποσότητες βροχόπτωσης και αναστέλλοντας τους κύκλους ποτίσματος όταν δεν απαιτείται πότισμα.



ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ο αισθητήρας βροχής RSD είναι μια συσκευή χαμηλής τάσης, συμβατή με όλα τα κυκλώματα ελέγχου εναλλασσόμενου ρεύματος (VAC) και τα κυκλώματα ρελέ έναρξης αντλίας 24 VAC. Η ονομαστική ηλεκτρική ισχύς είναι κατάλληλη για χρήση με προγραμματιστές που μπορούν να ενεργοποιήσουν έως και δέκα ηλεκτρομαγνητικές βαλβίδες 24 VAC, 7 VA ανά σταθμό, συν μια κεντρική βαλβίδα.

Na **MHN** χρησιμοποιείται με συσκευές ή κυκλώματα 110/250 VAC, όπως συστήματα έναρξης αντλίας άμεσης δράσης ή ρελέ έναρξης αντλίας.

Επιλογή θέσης

Εγκαταστήστε τον αισθητήρα βροχής σε θέση όπου μπορεί να συλλέξει τη βροχόπτωση χωρίς παρεμβολές από τεχνητά ή φυσικά εμπόδια. Τοποθετήστε τη συσκευή σε ύψος που αποτρέπει το βανδαλισμό. Αποφύγετε τις θέσεις τοποθέτησης του αισθητήρα βροχής όπως αυτές που απεικονίζονται στο Σχήμα 1.



MHN εγκαταστήσετε τον αισθητήρα βροχής
5 σε μέρος όπου η δυνατότητα της συσκευής
να συλλέξει και να καταγράψει τα συμβάντα
βροχόπτωσης επηρεάζονται από εκτοξευτήρες,
υδρορροές, δέντρα, κλπ.

MHN εγκαταστήσετε τον αισθητήρα βροχής σε μέρος όπου μπορεί να συσσωρευτούν υλικά από δέντρα.

ΜΗΝ εγκαταστήσετε τον αισθητήρα βροχής σε μέρος που είναι εκτεθειμένο σε δυνατούς ανέμους.

Λειτουργία

Καθορισμός της ρύθμισης βροχόπτωσης

Η ρύθμιση βροχόπτωσης στον αισθητήρα καθορίζει την ποσότητα βροχόπτωσης που απαιτείται για να ανασταλεί ο κύκλος ποτίσματος. Μπορείτε να καθορίσετε τη ρύθμιση βροχόπτωσης από 1/8" έως 3/4" (3mm έως 19mm). Η ρύθμιση γίνεται με την περιστροφή του δίσκου του καπακιού του αισθητήρα προς τα δεξιά ή προς τα αριστερά. Για να καθορίσετε τη ρύθμιση βροχόπτωσης, περιστρέψτε το δίσκο του καπακιού του αισθητήρα μέχρι η επιθυμητή ρύθμιση βροχόπτωσης να ευθυγραμμιστεί με το βέλος στο κύριο μέρος του αισθητήρα (A), όπως φαίνεται στο Σχήμα 2.

Η ιδανική ρύθμιση βροχόπτωσης για τη θέση σας εξαρτάται από τον τύπο του εδάφους, τον αέρα, την ποσότητα άμεσου ηλιακού φωτός που λαμβάνει ο αισθητήρας καθώς και τη συχνότητα και την ποσότητα της βροχόπτωσης. Ο πίνακας στην επόμενη σελίδα παρέχει ορισμένες κατευθυντήριες οδηγίες για να μπορέσετε να καθορίσετε την κατάλληλη ρύθμιση βροχόπτωσης.

Συνθήκες χώρου ποτίσματος	Ρύθμιση βροχόπτωσης
• Αραιές, ασθενείς βροχές	1/8" έως 1/4"
Ο αισθητήρας λαμβάνει μεγάλα διαστήματα άμεσου ηλιακού φωτός	(3mm έως 6mm)
• Πηλώδες έδαφος	
• Συχνές, έντονες βροχές	1/2" έως 3/4"
Ο αισθητήρας είναι τοποθετημένος σε σκιερό μέρος Αμμώδες έδαφος	(13mm έως 19mm)

Ρύθμιση δακτυλίου ανοίγματος

Ο δακτύλιος ανοίγματος καθορίζει το «χρόνο στεγνώματος», δηλαδή το χρόνο που ο αισθητήρας αναστέλλει το πότισμα μετά από μια βροχόπτωση. Για τις περισσότερες εγκαταστάσεις, ρυθμίστε το δακτύλιο ανοίγματος στην πλήρως ανοιχτή θέση.

Σε εδάφη όπου το νερό συνηθίζει να συσσωρεύεται μετά από βροχοπτώσεις, κλείστε ελαφρά το δακτύλιο ανοίγματος του αισθητήρα. Η ρύθμιση αυτή στο δακτύλιο ανοίγματος επεκτείνει το χρονικό διάστημα κατά το οποίο θα αναστέλλεται ο κύκλος ποτίσματος, επιτρέποντας στο έδαφος να αποστραγγιστεί.

Για να ρυθμίσετε το χρόνο στεγνώματος, περιστρέψτε το δακτύλιο ανοίγματος που βρίσκεται κάτω από το δίσκο του καπακιού του αισθητήρα στην επιθυμητή θέση, όπως φαίνεται στο Σχήμα 3.

Τοποθέτηση



ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ακολουθήστε προσεκτικά τις οδηγίες εγκατάστασης και εγκαταστήστε τη μονάδα μόνο σύμφωνα με τον Εθνικό Κανονισμό Εσωτερικών Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων (ΝΕC) ή τον τοπικό κανονισμό.

Μοντέλο με βραχίονα

Για να εγκαταστήσετε το μοντέλο με βραχίονα του αισθητήρα βροχής RSD-BEx:

- 1. Επιλέξτε μια κατάλληλη θέση τοποθέτησης σε απόσταση 25' (7,6m) από τον προγραμματιστή. Δεν συνιστάται να προσθέσετε πρόσθετο καλώδιο στο παρεχόμενο μήκους 25' (7,6m).
- 2. Περάστε δύο βίδες μέσα από τις οπές (C) στο βραχίονα τοποθέτησης, όπως φαίνεται στο Σχήμα 4 (C). Χρησιμοποιήστε τους κατάλληλους σφιγκτήρες για την επιφάνεια τοποθέτησης (ξύλο, πλακάκι, τοιχοποιία, κλπ.).

Μοντέλο με ανωγό

Για να εγκαταστήσετε το μοντέλο με αγωγό του αισθητήρα βροχής RSD-CEx:

- Επιλέξτε μια κατάλληλη θέση τοποθέτησης σε απόσταση 25' (7,6m) από τον προγραμματιστή. Δεν συνιστάται να προσθέσετε πρόσθετο καλώδιο στο παρεχόμενο μήκους 25' (7,6m).
- 2. Περάστε τα ηλεκτρικά καλώδια του αισθητήρα βροχής μέσα από ένα σύνδεσμο προσαρμογέα κατάλληλο για την εγκατάστασή σας και βιδώστε τον αισθητήρα στον προσαρμογέα, όπως φαίνεται στο Σχήμα 5. Δεν συνιστάται να προσθέσετε πρόσθετο καλώδιο στο παρεχόμενο μήκους 25' (7,6m).

- Βεβαιωθείτε ότι ο δίσκος του καπακιού του αισθητήρα είναι ευθυγραμμισμένος και δεν έχει εμπόδια από πάνω.
- 4. Στερεώστε το σύνδεσμο του προσαρμογέα στον αγωγό και, στη συνέχεια, συνδέστε τον αισθητήρα βροχής στον προγραμματιστή χρησιμοποιώντας την κατάλληλη διαδικασία όπως περιγράφεται στην ενότητα «Καλωδίωση αισθητήρα βροχής».

Καλωδίωση αισθητήρα βροχής

Επιλέξτε την κατάλληλη διαδικασία εγκατάστασης (Συνήθως κλειστή ή Συνήθως ανοιχτή) κατά τη σύνδεση της καλωδίωσης του αισθητήρα βροχής RSD με τον προγραμματιστή.



ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η πλειοψηφία των προγραμματιστών ποτίσματος είναι ρυθμισμένοι στη συνήθως κλειστή θέση.

Συνήθως κλειστή εγκατάσταση

Προγραμματιστές με ακροδέκτες αισθητήρα βροχής

Πολλοί σύγχρονοι προγραμματιστές (όπως αυτοί της Rain Bird) περιλαμβάνουν ενσωματωμένους ακροδέκτες για τα ηλεκτρικά καλώδια αισθητήρα βροχής. Οι ειδικοί ακροδέκτες αισθητήρα είναι συνήθως επισημασμένοι με την ένδειξη «sensor», «SENS», «S» ή «SN» στην πλακέτα ακροδεκτών του προγραμματιστή.

- Για να συνδέσετε τον αισθητήρα βροχής, αφαιρέστε τη γέφυρα βραχυκύκλωσης (αν υπάρχει) από τους ακροδέκτες αισθητήρα βροχής του προγραμματιστή.
- Συνδέστε το κόκκινο και μαύρο ηλεκτρικό καλώδιο από τον αισθητήρα βροχής στους ακροδέκτες αισθητήρα του προγραμματιστή, όπως φαίνεται στο Σχήμα 7. Δεν έχει σημασία ποιο καλώδιο συνδέεται με κάθε ακροδέκτη. Μη χρησιμοποιήσετε το μπλε καλώδιο.

Προγραμματιστές <u>χωρίς</u> ακροδέκτες αισθητήρα βροχής

Ακολουθήστε την παρακάτω διαδικασία αν ο προγραμματιστής ΔΕΝ διαθέτει ειδικούς ακροδέκτες αισθητήρα βροχής.

- Αποσυνδέστε το καλώδιο από τον κοινό ακροδέκτη («C» ή «COM») στην πλακέτα ακροδεκτών του προγραμματιστή. Στη συνέχεια συνδέστε αυτό το καλώδιο στο κόκκινο ηλεκτρικό καλώδιο του αισθητήρα βροχής.
- Συνδέστε το μαύρο ηλεκτρικό καλώδιο του αισθητήρα βροχής στον κοινό ακροδέκτη («C» ή «COM») στην πλακέτα ακροδεκτών του προγραμματιστή, όπως φαίνεται στο Σχήμα 8. Μη χρησιμοποιήσετε το μπλε καλώδιο.

Συνήθως ανοιχτή εγκατάσταση

Ορισμένοι παλαιότεροι προγραμματιστές απαιτούν οι αισθητήρες βροχής να εγκατασταθούν ως «συνήθως ανοιχτή» (Normally Open - N.O.). Ακολουθήστε την παρακάτω διαδικασία αν ο προγραμματιστής απαιτεί συνήθως ανοιχτή εγκατάσταση.

Προγραμματιστές με ακροδέκτες αισθητήρα βροχής

Αν και είναι σπάνιο, ορισμένοι παλαιότεροι προγραμματιστές περιλαμβάνουν ενσωματωμένους ακροδέκτες για τα ηλεκτρικά καλώδια αισθητήρα βροχής. Οι ειδικοί ακροδέκτες αισθητήρα είναι συνήθως επισημασμένοι με την ένδειξη «sensor», «SENS», «S» ή «SN» στην πλακέτα ακροδεκτών του προγραμματιστή.

- Για να συνδέσετε τον αισθητήρα βροχής, αφαιρέστε τη γέφυρα βραχυκύκλωσης (αν υπάρχει) από τους ακροδέκτες αισθητήρα βροχής του προγραμματιστή.
- Συνδέστε το μπλε και μαύρο ηλεκτρικό καλώδιο από τον αισθητήρα βροχής στους ακροδέκτες αισθητήρα του προγραμματιστή, όπως φαίνεται στο Σχήμα 9.
 Δεν έχει σημασία ποιο καλώδιο συνδέεται με κάθε ακροδέκτη. Μη χρησιμοποιήσετε το κόκκινο καλώδιο.

Προγραμματιστές <u>χωρίς</u> ακροδέκτες αισθητήρα βροχής

Ακολουθήστε την παρακάτω διαδικασία αν ο προγραμματιστής ΔΕΝ διαθέτει ειδικούς ακροδέκτες αισθητήρα βροχής.

- Αποσυνδέστε το καλώδιο από τον κοινό ακροδέκτη («C» ή «COM») στην πλακέτα ακροδεκτών του προγραμματιστή. Στη συνέχεια συνδέστε αυτό το καλώδιο στο μπλε ηλεκτρικό καλώδιο του αισθητήρα βροχής.
- Συνδέστε το μαύρο ηλεκτρικό καλώδιο του αισθητήρα βροχής στον κοινό ακροδέκτη («C» ή «COM») στην πλακέτα ακροδεκτών του προγραμματιστή, όπως φαίνεται στο Σχήμα 10. Μη χρησιμοποιήσετε το κόκκινο καλώδιο.

Δοκιμή του συστήματος

Μετά από την εγκατάσταση, δοκιμάστε τον αισθητήρα για να βεβαιωθείτε ότι λειτουργεί σωστά. Ενεργοποιήστε τον προγραμματιστή για να ξεκινήσει το πότισμα. Κρατήστε πατημένο το έμβολο που βρίσκεται στο πάνω μέρος του αισθητήρα βροχής όπως φαίνεται στο **Σχήμα 4 (B)**. Η ζώνη πρέπει να απενεργοποιηθεί μετά από μερικά δευτερόλεπτα. Αν δεν απενεργοποιηθεί, ελέγξτε τις συνδέσεις του καλωδίου του αισθητήρα βροχής.

Συντήρηση

Ο αισθητήρας βροχής RSD λειτουργεί αυτόματα και δεν χρειάζεται προγραμματισμένη συντήρηση. Ωστόσο, οι δίσκοι στο εσωτερικό του καπακιού του αισθητήρα μπορεί να λερωθούν με υλικά ή έντομα. Αν συμβεί αυτό, ακολουθήστε την παρακάτω διαδικασία για να καθαρίσετε τον αισθητήρα βροχής.

- 1. Γυρίστε το δίσκο του καπακιού στη ρύθμιση βροχόπτωσης 3/4" όπως φαίνεται στο **Σχήμα 2**.
- 2. Πατήστε την προεξοχή που φέρει την ένδειξη «Press» (Πατήστε) στο πλάι του κύριου μέρους του αισθητήρα, όπως φαίνεται στο Σχήμα 6 (D). Στη συνέχεια, περιστρέψτε το δίσκο του καπακιού κατά 1 1/4 περιστροφές για να αφαιρέσετε το καπάκι από το κύριο μέρος του αισθητήρα.
- **3.** Αφαιρέστε το έμβολο και τους δίσκους από το κύριο μέρος του αισθητήρα και πλύνετέ τα με καθαρό νερό.
- Τοποθετήστε πάλι στη θέση τους το έμβολο και τους δίσκους. Στη συνέχεια, ρυθμίσετε πάλι τη ρύθμιση βροχόπτωσης στην επιθυμητή θέση, όπως φαίνεται στο Σχήμα 2.



ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αν πλύνετε τους δίσκους, αφήστε τους τουλάχιστον 24 ώρες για να στεγνώσουν πριν τους τοποθετήσετε πάλι. Διαφορετικά, το πότισμα μπορεί να διακοπεί μέχρι να στεγνώσουν πλήρως.

RSD Rain Sensor

Rain Bird® RSD Series Rain Sensor; 24 VAC meskun ve ticari uygulamalara uygun, montajı kolay, dayanıklı ve göz zevkine hitap eden bir yağmur sensörü cihazıdır. Yüksek kaliteli bu ürün, yağış miktarını ölçüp sulama gerekmeyen zamanlarda otomatik olarak sulamayı durdurarak su tasarrufu sağlar.



NOT: RSD Rain Sensor, tüm 24 volt alternatif Aakımlı (VAC) kontrol devreleri ve 24 VAC pompa start röle devreleri ile uyumlu düşük voltajlı bir cihazdır. Cihazın elektrik gücü, istasyon başına on adet 24 VAC, 7 VA selenoid valfı ve bir adet ana valfı çalıştırabilen kontrol üniteleriyle kullanıma uygundur.

Direkt etkili pompa start sistemleri veya pompa start röleleri gibi 110/250 VAC cihazlarla veya devrelerle **KULLANMAYIN**.

Yer Seçimi

Rain Sensor'ı insan yapımı veya doğal engellerden etkilenmeden doğal yağışı toplayabileceği bir yere monte edin. Cihazı saldırgan kişilerin zarar veremeyeceği bir yüksekliğe yerleştirin. Yağmur sensörünü **Şekil 1**'de gösterilen yerlere monte etmekten kaçının.



Rain Sensor'ı cihazın doğal yağışı toplama ve kaydetme kabiliyetinin nozul, yağmur oluğu, ağaç gibi faktörlerin etkisine açık olacağı yerlere monte **ETMEYİN**.

Rain Sensor'ı ağaçlardan kopan parçaların içinde birikebileceği yerlere monte **ETMEYİN**.

Rain Sensor'ı şiddetli rüzgara maruz kalacağı yerlere monte **ETMEYİN**.

Çalıştırma

Yağış Ayarını Yapın

Sensörün yağış ayarı, sulama döngüsünü kesmek için gereken yağış miktarını belirler. Yağış ayarını 3 mm ila 19 mm (1/8" ila 3/4") arasında yapabilirsiniz. Ayarlama, sensörün ayar topuzu saat yönüne veya saat yönünün tersine çevrilerek yapılır. Yağış ayarını yapmak için; istenen yağış ayarı, **Şekil 2**'de gösterildiği gibi, sensör gövdesindeki ok **(A)** ile hizaya gelene kadar sensörün ayar topuzunu çevirin.

Bulunduğunuz yerin ideal yağış ayarı; toprak tipi, rüzgar, sensörün aldığı doğrudan güneş ışığı yanısıra yağış sıklığı ve miktarına bağlıdır. Bir sonraki sayfada yer alan tabloda, uygun yağış ayarını belirlemenize yardımcı olacak öneriler verilmektedir.

Sulama Yerinin Koşulları	Yağış Ayarı
Seyrek, hafif yağış Sensör uzun süre doğrudan	3 mm ila 6 mm
güneş ışığı alır Killi toprak	(1/8" ila 1/4")
Sık, kuvvetli yağış Sensör çoğunlukla gölge olan	13 mm ila 19 mm
bir yere monte edilmiş Kumlu toprak	(1/2" ila 3/4")

Havalandırma Bileziğini Ayarlayın

Havalandırma bileziği, "kuruma süresi" ni yani sensörün yağış sonrası sulamayı ne kadar süreyle durduracağını belirler. Uygulamaların çoğu için havalandırma bileziğini tam açık konuma getirin.

Yağış sonrasında suyun birikme eğilimi olan mülklerde sensörün havalandırma bileziğini kısmen kapatın. Havalandırma bileziği bu şekilde ayarlandığında, sulamanın durdurulduğu süre uzar ve böylece biriken suyun çekilmesi için zaman tanınır.

Kuruma süresini ayarlamak için, sensör ayar topuzunun altındaki havalandırma bileziğini **Şekil 3**'te gösterildiği qibi istenen konuma getirin.

Montaj



NOT: Montaj talimatlarını özenle uygulayın ve üniteyi yalnızca National Electrical Code (NEC) ya da ülkenizin elektrik kanununa tam olarak uyumlu biçimde monte edin.

Konsol Modeli

RSD-BEx Rain Sensor konsol modelini monte etmek için:

- Kontrol ünitenizden en fazla 7,6 m (25') uzaklıkta uygun bir montaj yeri belirleyin. Temin edilen 7,6 m (25')'lik kabloya ek yapılarak uzatma sağlanması önerilmez.
- Şekil 4 (C)'da gösterildiği gibi bağlantı parçasındaki delikler (C) den iki montaj vidasını geçirin. Montaj yüzeyi (ahşap, fayans, tuğla vb.) ne uygun tespit malzemesi kullanın.

Kanal Modeli

RSD-CEx Rain Sensor kanal modelini monte etmek için:

- Kontrol ünitenizden en fazla 7,6 m (25') uzaklıkta uygun bir montaj yeri belirleyin. Temin edilen 7,6 m (25')'lik kabloya ek yapılarak uzatma sağlanması önerilmez.
- Rain Sensor'ın ana kablolarını, Şekil 5'te gösterildiği gibi, montajınıza tam olarak uyan bir adaptörden geçirin ve sensörü adaptöre vidalayın. Temin edilen 7,6 m (25')'lik kabloya ek yapılarak uzatma sağlanması önerilmez.
- Yağmur sensörü ayar topuzunun hizada olduğundan ve sensörün üzerinde engelleyici herhangi bir nesne bulunmadığından emin olun.

4. Kanala uygun adaptörü emniyetledikten sonra "Rain Sensor Kablajı" bölümünde açıklanan ilgili prosedürleri uygulayarak Rain Sensor'ı kontrol ünitesine bağlayın.

Rain Sensor Kablajı

RSD Rain Sensor ve kontrol üniteniz arasındaki kablo bağlantılarını yaparken uygun montaj prosedürünü seçin (Normalde Kapalı veya Normalde Açık).



NOT: Sulama kontrol ünitelerinin <u>büyük</u> <u>çoğunluğu</u> normalde kapalı konumdadır.

Normalde Kapalı Montajı

Rain Sensor Terminalleri Olan Kontrol Üniteleri

Modern kontrol ünitelerinin çoğunda (örn. Rain Bird ürünleri) yağmur sensörünün ana kabloları için yerleşik terminaller bulunur. Tahsis edilmiş yağmur sensörü terminalleri, kontrol ünitesinin terminal ayar şeridi üzerinde çoğunlukla "sensor", "SENS", "S" veya "SN" olarak isaretlenmistir.

- Yağmur sensörünü bağlamak için, kontrol ünitesinin yağmur sensörü terminallerindeki jumper tellerini (varsa) çıkarın.
- 2. Yağmur sensörünün kırmızı ve siyah renkteki ana kablolarını, **Şekil 7**'da gösterildiği gibi, kontrol ünitesinin sensör terminallerine bağlayın. Hangi terminale hangi kablonun bağlandığının önemi yoktur. Mavi kabloyu bağlamayın.

Rain Sensor Terminalleri <u>Olmayan</u> Kontrol Üniteleri

Kontrol ünitenizde yağmur sensörüne tahsis edilmiş terminaller YOKSA aşağıdaki prosedürü uygulayın.

- Kontrol ünitesi terminal ayar şeridindeki ortak terminal ("C" veya "COM") de bulunan teli sökün. Ardından bu teli kırmızı renkteki Rain Sensor ana kablosuna bağlayın.
- 2. Siyah renkli Rain Sensor ana kablosunu, Şekil 8'de gösterildiği gibi, kontrol ünitesi terminal ayar şeridindeki ortak terminal ("C" veya "COM") e bağlayın. Mavi kabloyu bağlamayın.

Normalde Açık Montajı

Eski model bazı kontrol üniteleri, yağmur sensörlerinin "Normalde Açık" (N.O.) şekilde monte edilmesini gerektirir. Kontrol üniteniz normalde açık montajı gerektiriyorsa aşağıdaki prosedürü uygulayın.

Rain Sensor Terminalleri Olan Kontrol Üniteleri

Ender bir durum olmasına karşın, eski model bazı kontrol ünitelerinde yağmur sensörü ana kabloları için yerleşik terminaller bulunur. Tahsis edilmiş yağmur sensörü terminalleri, kontrol ünitesinin terminal ayar şeridi üzerinde çoğunlukla "sensor", "SENS", "S" veya "SN" olarak isaretlenmistir.

- 1. Yağmur sensörünü bağlamak için, kontrol ünitesinin yağmur sensörü terminallerindeki jumper tellerini (varsa) çıkarın.
- 2. Yağmur sensörünün mavi ve siyah renkteki ana kablolarını, **Şekil 9**'de gösterildiği gibi, kontrol ünitesinin sensör terminallerine bağlayın. Hangi terminale hangi kablonun bağlandığının önemi yoktur. Kırmızı kabloyu bağlamayın.

Rain Sensor Terminalleri <u>Olmayan</u> Kontrol Üniteleri

Kontrol ünitenizde yağmur sensörüne tahsis edilmiş terminaller YOKSA aşağıdaki prosedürü uygulayın.

- Kontrol ünitesi terminal ayar şeridindeki ortak terminal ("C" veya "COM") de bulunan teli sökün. Ardından bu teli mavi renkteki Rain Sensor ana kablosuna bağlayın.
- Siyah renkli Rain Sensor ana kablosunu, Şekil 10'da gösterildiği gibi, kontrol ünitesi terminal ayar şeridindeki ortak terminal ("C" veya "COM") e bağlayın. Kırmızı kabloyu bağlamayın.

Sistemin Test Edilmesi

Montajın ardından, düzgün biçimde çalıştığından emin olmak için sensörü test edin. Sulamayı başlatmak için kontrol ünitesini açın. Yağmur sensörünün üst kısmında bulunan dalma pistonuna, **Şekil 4 (B)**'de gösterildiği gibi bastırın. Bölge birkaç saniye içinde kapanmalıdır. Kapanmaması halinde yağmur sensörünüzün kablo bağlantılarını kontrol edin.

Bakım

RSD Rain Sensor otomatik olarak çalışır ve programlı bakım gerektirmez. Bununla birlikte, bazı durumlarda, sensör ayar topuzunun içindeki diskler, zamanla birikinti veya haşereler nedeniyle kirlenebilir. Bunun olması durumunda Rain Sensor'ı temizlemek için aşağıdaki prosedürü uygulayın.

- 1. Ayar topuzunu, **Şekil 2**'de gösterildiği gibi, 3/4" yağış ayarına getirin.
- 2. Şekil 6 (D)'da gösterildiği gibi, sensör gövdesinin yan kısmında üzerinde "Press" yazan tırnağa basın. Bunun ardından, topuzu sensör gövdesinden ayırmak için ayar topuzunu 1 tam ve 1 çeyrek tur daha çevirin.
- **3.** Dalma pistonunu ve diskleri sensör gövdesinden çıkarın ve temiz suyla yıkayın.
- Dalma pistonunu ve diskleri yeniden takın.
 Sonrasında, Şekil 2'de gösterildiği gibi, yağış ayarını istenilen konuma yeniden getirin.



NOT: Diskleri yıkamanız durumunda, yeniden takmadan önce kurumaları için en az 24 saat bekletin. Bu yapılmayacaksa, diskler tamamen kuruyana kadar sulama yapılması yasaklanabilir.

RSD Rain Sensor - czujnik opadów

Czujnik opadów Rain Sensor z serii RSD firmy Rain Bird® to urządzenie wytrzymałe, proste w instalacji, o estetycznym wyglądzie. Doskonale nadaje się zarówno do zastosowań domowych, jak i komercyjnych. To niezwykle wydajne urządzenie pozwala oszczędzać wodę, automatycznie mierząc ilość opadów atmosferycznych i wstrzymując nawadnianie, jeśli jest niepotrzebne.



UWAGA: RSD Rain Sensor to urządzenie wymagające niskiego napięcia, współpracujące ze wszystkimi przekaźnikami uruchamiającymi pompę i obwodami sterującymi na prąd zmienny o napięciu 24 V. Napięcie znamionowe odpowiednie dla kontrolerów, które potrafią uruchomić do dziesięciu zaworów elektromagnetycznych na instalację sterowanych napięciem 24 V, o mocy 7 VA oraz jeden zawór główny.

NIE WOLNO podłączać czujnika do jakichkolwiek obwodów czy urządzeń na prąd zmienny 110/250 V, np. bezpośrednich rozruszników pomp lub przekaźników uruchamiających.

Umiejscowienie

Należy zamontować czujnik Rain Sensor w miejscu, gdzie może zbierać opady atmosferyczne, nie natrafiając na przeszkody naturalne lub stworzone przez człowieka. Należy umieścić urządzenie na takiej wysokości, aby utrudnić lub uniemożliwić ewentualne akty wandalizmu. Na **rysunku 1** przedstawiono miejsca, w których nie należy montować czujnika.



NIE WOLNO montować czujnika Rain Sensor w miejscu, gdzie gromadzenie opadów atmosferycznych mogłoby zostać zakłócone przez wodę ze zraszaczy, rynien, drzew itp.

NIE WOLNO montować czujnika Rain Sensor w miejscu, gdzie mogłyby się w nim zbierać zabrudzenia z drzew.

NIE WOLNO montować czujnika Rain Sensor w miejscu narażonym na działanie silnego wiatru.

Praca urządzenia

Ustalanie wartości opadów

Ustalanie wartości opadów pozwala określić ilość deszczu potrzebnego do wstrzymania cyklu nawadniania. Zakres wartości wynosi od 1/8" do 3/4" (od 3 mm do 19 mm). Regulacji dokonuje się poprzez obracanie pokrętła czujnika zgodnie do kierunku wskazówek zegara lub przeciwnie. Aby ustalić ilość opadów, należy ustawić pokrętło tak, aby strzałka na obudowie czujnika (A) wskazywała odpowiednią wartość, tak jak na rysunku 2.

Prawidłowe ustawienie dla lokalizacji zależy od typu gleby, rodzaju wiatru, ilości światła słonecznego, padającego na czujnika, a także od częstotliwości i ilości opadów. Umieszczona na następnej stronie tabelka pozwoli ustalić odpowiednią wartość opadów.

Warunki obszaru nawadniania	Wartość opadów
Sporadyczny, drobny deszcz Czujnik rejestruje długi okres	Od 1/8" do 1/4"
nasłonecznienia Gleba gliniasta	(od 3 mm do 6 mm)
Częste ulewy Czujnik zamontowany w	Od 1/2" do 3/4"
miejscu raczej zacienionym Gleba piaszczysta	(od 13 mm do 19 mm)

Ustawienia zaworu wentylacyjnego

Zawór wentylacyjny odpowiada za "czas osuszania", czyli wstrzymanie nawadniania po opadach deszczu. W przypadku większości instalacji zawór ten jest ustawiany w pozycji maksymalnie otwartej.

Jeśli na terenie po deszczu tworzą się kałuże, należy częściowo zakręcić zawór wentylacyjny. Tego typu regulacja wydłuża czas wstrzymania cyklu nawadniania, pozwalając na osuszenie/odprowadzenie wody z terenu.

Aby ustalić czas osuszania, należy ustawić pierścień znajdujący się poniżej pokrętła czujnika na wybranej wartości, tak jak to pokazano na **rysunku 3**.

Montaż



UWAGA: Należy postępować zgodnie z instrukcją montażu, instalując urządzenie zgodnie z oznaczeniami NEC lub właściwymi dla danego kraju.

Wersja ze wspornikiem

Instalacja czujnika RSD-BEx Rain Sensor na wsporniku:

- Należy wybrać miejsce odpowiednie do montażu, w odległości 7,6 m od kontrolera. Podłączanie dodatkowego przewodu w celu zwiększenia odległości nie jest zalecane.
- Należy wkręcić dwie śruby mocujące (C) tak, jak to pokazano na rysunku 4 (C). Należy skorzystać z zapięć, zależnie od powierzchni, na której będzie montowany czujnik (drewno, płytki ceramiczne, mur itd.).

Wersja z rurociągiem

Instalacja czujnika RSD-BEx Rain Sensor z rurociągiem:

- Należy wybrać miejsce odpowiednie do montażu, w odległości 7,6 m od kontrolera. Podłączanie dodatkowego przewodu w celu zwiększenia odległości nie jest zalecane.
- Należy przeciągnąć kable przez oprawę złączki pasującej do instalacji, a następnie przykręcić czujnik do końcówki, tak jak to pokazano na rysunku 5. Podłączanie dodatkowego przewodu w celu zwiększenia odległości nie jest zalecane.
- Należy się upewnić, że pokrętło czujnika jest ustawione w pozycji neutralnej i nie napotyka na żadne przeszkody.

4. Należy przymocować złączkę do rurociągu, a następnie podłączyć urządzenie do kontrolera, postępując zgodnie z odpowiednią procedurą, tak jak to zostało opisane w rozdziale "Instalacja okablowania czujnika opadów".

Instalacja okablowania czujnika opadów

Podczas podłączania czujnika RSD Rain Sensor do kontrolera należy wybrać odpowiednią procedurę instalacji (normalnie zamknięta lub otwarta).



UWAGA: <u>Ogromna większość</u> czujników nawadniania jest ustawiona w pozycji normalnie zamkniętej.

Instalacja normalnie zamknięta

Kontrolery z przyłączem dla czujnika opadów

Wiele nowoczesnych kontrolerów (takich jak te firmy Rain Bird) ma wbudowane przyłącza dla przewodów czujnika opadów. Specjalne przyłącza dla tych urządzeń zazwyczaj są oznaczone jako "sensor", "SENS", "S" lub "SN".

- Aby podłączyć czujnik opadów, należy wyjąć przewód połączeniowy (jeśli taki jest) z wejść dla czujnika w kontrolerze.
- Należy poprowadzić przewód czerwony i czarny od czujnika opadów do przyłącza czujnika w kontrolerze, tak jak to pokazano na rysunku 7. Nie ma znaczenia, który przewód zostanie podłączony do każdego przyłącza. Nie należy korzystać z niebieskiego przewodu.

Kontrolery <u>bez</u> przyłącza dla czujnika opadów

Jeśli czujnik NIE MA osobnego przyłącza dla czujników opadów, należy skorzystać z poniższej procedury.

- Należy odłączyć przewód z przyłącza wspólnego (oznaczonego jako "C" lub "COM"). Następnie należy podłączyć przewód do czerwonego przewodu czujnika opadów.
- Należy poprowadzić przewód czarny od czujnika opadów do przyłącza wspólnego w kontrolerze ("C" lub "COM"), tak jak to pokazano na rysunku 8. Nie należy korzystać z niebieskiego przewodu.

Instalacja normalnie otwarta

Niektóre starsze modele kontrolerów wymagają podłączenia czujników w ramach instalacji "normalnie otwartej" (N.O.). Jeśli kontroler wymaga instalacji normalnie otwartej, należy skorzystać z poniższej procedury.

Kontrolery z przyłączem dla czujnika opadów

Co prawda to dość rzadkie przypadki, ale niektóre starsze kontrolery posiadają wbudowane przyłącza dla przewodów czujnika opadów. Zazwyczaj są one oznaczane jako "sensor", "SENS", "S" lub "SN".

 Aby podłączyć czujnik opadów, należy wyjąć przewód połączeniowy (jeśli taki jest) z wejść dla czujnika w kontrolerze. Należy poprowadzić przewód niebieski i czarny od czujnika opadów do przyłącza czujnika w kontrolerze, tak jak to pokazano na rysunku 9. Nie ma znaczenia, który przewód zostanie podłączony do każdego przyłącza. Nie należy korzystać z czerwonego przewodu.

Kontrolery <u>bez</u> przyłącza dla czujnika opadów

Jeśli czujnik NIE MA osobnego przyłącza dla czujników opadów, należy skorzystać z poniższej procedury.

- Należy odłączyć przewód z przyłącza wspólnego (oznaczonego jako "C" lub "COM"). Następnie należy go podłączyć do niebieskiego przewodu czujnika opadów.
- Należy poprowadzić przewód czarny od czujnika opadów do przyłącza wspólnego w kontrolerze ("C" lub "COM"), tak jak to pokazano na rysunku 10. Nie należy korzystać z czerwonego przewodu.

Sprawdzanie systemu

Po instalacji należy sprawdzić, czy czujnik działa prawidłowo. Należy włączyć kontroler, aby rozpocząć nawadnianie. Należy przytrzymać trzpień czujnika, umieszczony w jego górnej części, tak jak to pokazano na **rysunku 4 (B)**. Zraszacz powinien się wyłączyć po kilku sekundach. Jeśli to nie nastąpi, należy sprawdzić, czy przewody czujnika są podłączone prawidłowo.

Konserwacja

Czujnik RSD Rain Sensor pracuje automatycznie i nie wymaga okresowej konserwacji technicznej. Tym niemniej krążki wewnątrz pokrętła czujnika czasem ulegają zabrudzeniu. Jeśli to nastąpi, należy wykonać poniższe czynności, aby wyczyścić czujnik opadów.

- 1. Należy ustawić pokrętło w pozycji 3/4", tak jak to pokazano na rysunku 2.
- Należy nacisnąć klapkę z napisem "Press"
 umieszczoną na obudowie czujnika, tak jak to
 pokazano na rysunku 6 (D). Następnie należy
 przekręcić pokrętło o ok. 1 i 1/4 obrotu, aby zdjąć
 klapkę z obudowy czujnika.
- **3.** Należy usunąć trzpień i krążki z obudowy czujnika, a następnie opłukać je w czystej wodzie.
- Należy włożyć trzpień i krążki z powrotem do obudowy. Następnie należy ustawić pokrętło w wybranej pozycji, tak jak to pokazano na rysunku 2.



UWAGA: Po umyciu krążków należy odczekać przynajmniej 24 godziny przed ich ponownym założeniem. W przeciwnym wypadku nawadnianie mogłoby zostać wstrzymane aż do ich całkowitego wyschniecia.

Dešťový senzor RSD

Dešťový senzor série RSD společnosti Rain Bird® je jednoduše instalovatelné, trvanlivé a vzhledově líbivé zařízení na detekci dešťových srážek vhodné jak pro domácnosti, tak i pro komerční využití aplikacemi napájenými napětím 24 V~. Tento vysoce kvalitní výrobek šetří vodu automatickým měřením množství atmosférických srážek a přerušením zavlažovacích cyklů v případech, kdy zavlažování není zapotřebí.



POZNÁMKA: Dešťový senzor RSD je nízkonapěťové zařízení kompatibilní se všemi regulačními obvody s napájecím napětím 24 V~ a s obvody spouštěcích relé čerpadel 24 V~. Jmenovitý elektrický výkon vhodný pro použití s regulátory, které mohou ovládat až deset elektromagnetických ventilů 24 V~, 7 VA na stanici plus jeden hlavní ventil.

NEPOUŽÍVAT s žádnými zařízeními nebo obvody 110/250 V~ (např. spouštěcí systémy přímočinných čerpadel nebo spouštěcí relé čerpadel).

Výběr umístění

Dešťový senzor nainstalujte na místo, kde může zachycovat přirozené atmosférické srážky bez ovlivnění umělými nebo přírodními překážkami. Zařízení umístěte dostatečně vysoko, abyste zabránili vandalství. Dešťový senzor neupevňujte na místa podobná těm, která jsou vyobrazena na **obr. č. 1**.



NEINSTALUJTE dešťový senzor do míst, kde bude jeho schopnost zachycovat a zaznamenávat výsledky přirozených atmosférických srážek ovlivněna skrápěcími zařízeními, okapními žlaby, stromy atd.

NEINSTALUJTE dešťový senzor do míst, kde by se mohly hromadit nečistoty ze stromů.

NEINSTALUJTE dešťový senzor do míst vystavených silným větrům.

Provoz

Nastavení dešťových srážek

Nastavení dešťových srážek na senzoru určuje množství dešťových srážek, které je zapotřebí k dočasnému přerušení zavlažovacího cyklu. Nastavení množství dešťových srážek lze upravit v rozmezí 3 až 19 mm (1/8" až 3/4"). Úpravy lze na senzoru provádět otáčením kloboučku senzoru s ciferníkem doprava nebo doleva. Chcete-li nastavit hodnotu dešťových srážek, točte na senzoru kloboučkem s ciferníkem, dokud se požadované nastavení dešťových srážek nesrovná se šipkou na tělese senzoru (A), podle vyobrazení na obr. č. 2.

ldeální míra nastavení dešťových srážek ve vaší oblasti závisí kromě četnosti a množství srážek také na typu půdy, větru a množství přímého slunečního světla, které senzor zachytí. V tabulce na následující stránce jsou uvedeny některé pokyny, které pomohou určit vhodné nastavení dešťových srážek.

Podmínky zavlažovaného místa	Nastavení dešťových srážek
Občasné, lehké deště Senzor je vystaven dlouhým obdobím přímého slunečního světla Jílovito-hlinitý typ půdy	3 až 6 mm (1/8" až 1/4")
Pravidelné, těžké deště Senzor je umístěn v převážně stinném prostoru Písčité půdy	13 až 19 mm (1/2" až 3/4")

Nastavení větracího kruhu

Větrací kruh určuje "dobu schnutí" – časové období, po které senzor přeruší zavlažování po dešti. Ve většině případů je vhodné nastavit větrací kruh do plně otevřené polohy.

U pozemků, na kterých voda obvykle vytváří po dešti louže, částečně uzavřete větrací kruh senzoru. Toto nastavení větracího kruhu prodlužuje délku období, po které je zavlažovací cyklus přerušen, čímž dává pozemku více času k vyschnutí.

Chcete-li nastavit dobu schnutí, otočte větracím kruhem umístěným pod kloboučkem s ciferníkem na senzoru do požadované polohy podle vyobrazení na **obr. č. 3**.

Montáž



POZNÁMKA: Postupujte přesně podle instalačních pokynů a nainstalujte zařízení pouze v naprosté shodě s americkými Národními předpisy o provádění elektrických instalací (National Electrical Code) nebo s místními předpisy.

Model s držákem

Instalace modelu dešťového senzoru RSD-BEx s držákem:

- Zvolte odpovídající montážní místo ve vzdálenosti max. 7,6 m od regulátoru. Není doporučeno nastavovat dodaný 7,6 m dlouhý vodič dodatečným vodičem.
- Otvory (C) v montážním držáku veďte dva upínací vruty podle vyobrazení na obr. č. 4 (C). Použijte upevňovací součásti vhodné pro montážní povrch (dřevo, dlaždice, zdivo atd.).

Model s trubkovým vedením

Instalace modelu dešťového senzoru RSD-BEx s trubkovým vedením:

- Zvolte odpovídající montážní místo ve vzdálenosti max. 7,6 m od regulátoru. Není doporučeno nastavovat dodaný 7,6 m dlouhý vodič dodatečným vodičem.
- 2. Provlékněte přívodní vodiče dešťového senzoru redukčním nátrubkem vhodným pro vaše rozvody a přišroubujte senzor k redukci podle vyobrazení na obr. č. 5. Není doporučeno nastavovat dodaný 7,6 m dlouhý vodič dodatečným vodičem.

- Ujistěte se, zda je klobouček s ciferníkem dešťového senzoru umístěn vodorovně a zda se nad ním nenacházejí žádné překážky.
- **4.** Připevněte redukční propojku do potrubí a poté připojte dešťový senzor k regulátoru pomocí odpovídající procedury popsané v části "Elektrická instalace dešťového senzoru".

Elektrická instalace dešťového senzoru

Při připojování dešťového senzoru RSD k regulátoru zvolte odpovídající metodu instalace (normálně sepnuté - NC nebo normálně otevřené - NO).



POZNÁMKA: <u>Naprostá většina</u> závlahových regulátorů jsou v normálně sepnuté pozici.

Normálně sepnutá instalace

Regulátory <u>se</u> svorkami pro dešťový senzor

Mnoho moderních regulátorů (např. regulátory společnosti Rain Bird) obsahuje zabudované svorky pro přívodní vodiče dešťových senzorů. Vyhrazené svorky dešťových senzorů jsou na svorkovnici regulátoru obvykle označeny výrazy "sensor", "SENS", "5" nebo "SN".

- Chcete-li připojit dešťový senzor, odstraňte propojku ze svorek dešťového senzoru regulátoru (je-li použita).
- Připojte červený a černý přívodní vodič z dešťového senzoru na senzorové svorky regulátoru podle vyobrazení na obr. č. 7. Nezáleží na tom, který vodič je zapojen na kterou svorku. Nepoužívejte modrý vodič.

Regulátory <u>bez</u> svorek pro dešťový senzor

Použijte níže uvedený postup, pokud váš regulátor NEMÁ vyhrazené svorky pro dešťový senzor.

- Odpojte vodič od zemnicí svorky ("C" nebo "COM") na svorkovnici regulátoru. Tento vodič potom připojte na červený přívodní vodič dešťového senzoru.
- Černý přívodní vodič z dešťového senzoru připojte na zemnicí svorku ("C" nebo "COM") na svorkovnici regulátoru podle vyobrazení na obr. č. 8. Nepoužívejte modrý vodič.

Normálně otevřená instalace

Některé starší regulátory vyžadují, aby byly dešťové senzory nainstalovány jako "Normálně otevřené" (N.O.). Použijte následující postup, pokud váš regulátor vyžaduje normálně otevřenou instalaci.

Regulátory <u>se</u> svorkami pro dešťový senzor

Velmi zřídka obsahovaly některé starší regulátory zabudované svorky pro přívodní vodiče dešťových senzorů. Vyhrazené svorky dešťových senzorů jsou na svorkovnici regulátoru obvykle označeny výrazy "sensor", "SENS", "S" nebo "SN".

- Chcete-li připojit dešťový senzor, odstraňte propojku ze svorek dešťového senzoru regulátoru (je-li použita).
- Připojte modrý a černý přívodní vodič z dešťového senzoru na senzorové svorky regulátoru podle vyobrazení na obr. č. 9. Nezáleží na tom, který vodič je zapojen na kterou svorku. Nepoužívejte červený vodič.

Regulátory bez svorek pro dešťový senzor

Použijte níže uvedený postup, pokud váš regulátor NEMÁ vyhrazené svorky pro dešťový senzor. 1. Odpojte vodič od zemnicí svorky ("C" nebo

- Odpojte vodič od zemnicí svorky ("C" nebo "COM") na svorkovnici regulátoru. Tento vodič potom připojte na modrý přívodní vodič dešťového senzoru.
- Černý přívodní vodič z dešťového senzoru připojte na zemnicí svorku ("C" nebo "COM") na svorkovnici regulátoru podle vyobrazení na obr. č. 10. Nepoužívejte červený vodič.

Kontrola systému

Po instalaci zkontrolujte senzor, abyste se ujistili, zda pracuje správně. Zapnutím regulátoru spusťte zavlažování. Stlačte píst umístěný na vrchní části dešťového senzoru podle vyobrazení na **obr. č. 4 (B)**. Obvod by se měl vypnout za několik sekund. Pokud se nevypne, zkontrolujte připojení vodičů dešťového senzoru.

Údržba

Dešťový senzor RSD pracuje automaticky a nevyžaduje žádnou pravidelnou údržbu. Nicméně kotouče uvnitř kloboučku s ciferníkem na senzoru se čas od času zanesou nečistotami nebo hmyzem. Pokud k takové situaci dojde, použijte k vyčištění dešťového senzoru následující postup.

- Otočte kloboučkem s ciferníkem na nastavení dešťových srážek 3/4" podle vyobrazení na obr. č. 2.
- 2. Na boku tělesa senzoru stiskněte štítek označený nápisem "Press" podle vyobrazení na obr. č. 6 (D). Potom otočte kloboučkem s ciferníkem ještě o zhruba 1 1/4 otáčky, čímž klobouček oddělíte od tělesa senzoru.
- **3.** Z tělesa senzoru vyjměte píst a kotouče a propláchněte je čistou vodou.
- Píst a kotouče vraťte zpět. Potom obnovte nastavení dešťových srážek do požadované polohy podle vyobrazení na obr. č. 2.



POZNÁMKA: Pokud kotouče opláchnete, ponechte je vyschnout po dobu alespoň 24 hodin, než je namontujete zpět. Pokud tak neučiníte, zavlažování by se nemuselo spustit, dokud úplně nevyschnou.

RSD Rain Sensor

Rain Bird® RSD Series Rain Sensor är en lättinstallerad, hållbar och dekorativ regnsensor som är lämplig för 24VAC runt bostäder och kommersiella lokaler. Sensorn sparar vatten genom att automatiskt mäta nederbördsmängder och avbryta bevattningscykeln när vattning inte längre behövs.



OBS! RSD Rain Sensor är en lågspänningsanordning som är kompatibel med alla manöverkretsar med 24 volts växelström (VAC) och 24 VAC kretsar för pumpstartrelä. Märkdatan är lämplig för användning med kontroller som kan manövrera upp till tio 24 VAC, 7 VA solenoidventiler per station, plus en huvudventil.

ANVÄND DEN INTE med 110/250 VACanordningar eller kretsar, som t.ex. direktverkande pumpstartsystem eller pumpstartreläer.

Välja plats

Installera regnsensorn på en plats där den kan samla upp naturlig nederbörd utan att den störs av konstgjorda eller naturliga hinder. Placera anordningen högt för att förhindra vandalism. Undvik att montera regnsensorn på platser såsom dem som visas i **Bild 1**.



INSTALLERA INTE regnsensorn där anordningens förmåga att samla upp och registrera naturlig nederbörd påverkas av vattenspridare, stuprännor, träd, m.m.

INSTALLERA INTE regnsensorn där skräp från träd kan samlas.

INSTALLERA INTE regnsensorn på en plats som utsätts för kraftig blåst.

Användning

Justera regnmängdsinställning

Sensorns regnmängdsinställning avgör mängden av regn som behövs för att avbryta bevattningscykeln. Du kan justera regnmängdsinställningen från 3 mm till 19 mm. Justeringar görs genom att vrida sensorns mätlock medurs eller moturs. För att reglera regnmängden vrider du sensorns mätlock så att önskad regnmängd överensstämmer med pilen på sensorn (A), såsom visas i Bild 2.

Den ideala regnmängdsinställningen beror på marktyp, vind, mängden av direkt solljus på sensorn samt hur mycket och hur ofta det regnar. I tabellen på nästa sida finns det några riktlinjer för hur du bestämmer lämplig regnmängdsinställning.

Bevattningsområdets tillstånd	Regnmängdsinställning
Sällsynt, lätt regn Sensorn mottar långa perioder av direkt solljus Lerig mark	3 mm till 6 mm (1/8" till 1/4")
Ofta förekommande, kraftigt regn Sensorn installerad i ett huvudsakligen skuggigt område Sandig mark	13 mm till 19 mm (1/2" till 3/4")

Reglering av luftningsring

Luftningsringen bestämmer "torktiden" – sensorns bevattningsuppehåll efter nederbörd. De flesta installationerna bör ha luftningsringen i helt öppet läge.

I områden där vatten brukar samlas i pölar när det har regnat bör luftningsringen stängas delvis. Den här justeringen av luftningsringen förlänger bevattningscykelns uppehållsperiod vilket ger vattnet i området tid att rinna undan.

För att ställa in torktiden vrider du luftningsringen under sensorns mätlock till önskat läge, såsom visas i **Bild 3**.

Montering



OBS! Följ installationsanvisningarna noggrant och installera endast enheten i fullständig överensstämmelse med National Electrical Code (NEC) eller ditt lokala regelverk för el.

Modell av fäste

Så här installerar du RSD-BEx Rain Sensor-fästet:

- Välj en lämplig monteringsplats högst 7,6 m från kontrollern. Vi rekommenderar inte att du förlänger den 7,6 m kabel som medföljer.
- 2. Skruva två fästskruvar genom hålen (C) på monteringsfästet, såsom visas i **Bild 4 (C)**. Använd fästanordningar som är lämpliga för monteringsytan (trä, kakel, murbruk, m.m.).

Modell av ledare

Så här installerar du RSD-CEx Rain Sensor-ledaren:

- Välj en lämplig monteringsplats högst 7,6 m från kontrollern. Vi rekommenderar inte att du förlänger den 7,6 m kabel som medföljer.
- 2. Dra regnsensorns anslutningskablar genom en adapteranslutning som är lämplig för din installation och skruva fast sensorn i adaptern, såsom visas i Bild 5. Vi rekommenderar inte att du förlänger den 7,6 m kabel som medföljer.
- **3.** Kontrollera att regnsensorns mätlock är plant och fritt från överhängande hinder.

4. Skruva fast adapteranslutningen på ledaren och anslut sedan regnsensorn till kontrollern på lämpligt sätt såsom beskrivs i avsnittet "Koppling av regnsensor".

Koppling av regnsensor

Välj lämpligt installationssätt (Normalt stängd eller Normalt öppen) när du kopplar RSD Rain Sensor till kontrollern.



OBS! De <u>allra flesta</u> bevattningskontroller befinner sig i normalt stängt läge.

Normalt stängd installation

Kontroller med kabelfästen för regnsensor

Många moderna kontroller (som t.ex. de från Rain Bird) har inbyggda kabelfästen för regnsensorernas anslutningskablar. Kabelfästen avsedda för regnsensorer brukar vanligtvis vara märkta med "sensor", "SENS", "S" eller "SN" på kontrollerns anslutningsplint.

- 1. För att ansluta regnsensorn, ta bort förbindningstråden (om sådan finns) från kontrollerns kabelfästen till regnsensorn.
- Anslut de röda och svarta anslutningskablarna från regnsensorn till kontrollerns sensorkabelfästen, såsom visas i Bild 7. Det spelar ingen roll vilken kabel som går till vilket kabelfäste. Använd inte den blå kabeln.

Kontroller <u>utan</u> kabelfästen för regnsensor

Använd tillvägagångssättet nedan om kontrollern INTE har kabelfästen avsedda för regnsensorer.

- 1. Koppla ifrån kabeln från det gemensamma kabelfästet ("C" eller "COM") på kontrollerns anslutningsplint. Anslut sedan denna kabel till regnsensorns röda anslutningskabel.
- Anslut regnsensorns svarta anslutningskabel till det gemensamma kabelfästet ("C" eller "COM") på kontrollerns anslutningsplint, såsom visas i Bild 8. Använd inte den blå kabeln.

Normalt öppen installation

Vissa äldre kontroller fordrar att regnsensorn har en "Normalt öppen" (N.O.) installation. Gör på följande sätt om din kontroll fordrar en normalt öppen installation.

Kontroller med kabelfästen för regnsensor

Även om det är ovanligt har vissa äldre kontroller inbyggda kabelfästen för anslutningskablar till regnsensorn. Kabelfästen avsedda för regnsensorer brukar vanligtvis vara märkta med "sensor", "SENS", "S" eller "SN" på kontrollerns anslutningsplint.

 För att ansluta regnsensorn, ta bort förbindningstråden (om sådan finns) från kontrollerns kabelfästen till regnsensorn. Anslut de blåa och svarta anslutningskablarna från regnsensorn till kontrollerns sensorkabelfästen, såsom visas i Bild 9. Det spelar ingen roll vilken kabel som går till vilket kabelfäste. Använd inte den röda kabeln.

Kontroller <u>utan</u> kabelfästen för regnsensor

Använd tillvägagångssättet nedan om kontrollern INTE har kabelfästen avsedda för regnsensorer.

- Koppla ifrån kabeln från det gemensamma kabelfästet ("C" eller "COM") på kontrollerns anslutningsplint. Anslut sedan denna kabel till regnsensorns blåa anslutningskabel.
- 2. Anslut regnsensorns svarta anslutningskabel till det gemensamma kabelfästet ("C" eller "COM") på kontrollerns anslutningsplint, såsom visas i Bild 10. Använd inte den röda kabeln.

Testa systemet

Testa sensorn efter installationen för att kontrollera att den fungerar ordentligt. Sätt på kontrollern för att starta bevattningen. Håll nere kolven som är placerad ovanpå regnsensorn, såsom visas i **Bild 4 (B)**. Zonen bör stängas av efter några sekunder. Om den inte stängs av kontrollerar du regnsensorns kabelanslutningar.

Underhåll

RSD Rain Sensor fungerar automatiskt och fordrar inget planerat underhåll. Men skivorna inuti sensorns mätlock kan ibland förorenas med skräp eller insekter. Om detta händer, gör följande för att rengöra regnsensorn.

- 1. Vrid mätlocket till 19 mm (3/4") regnmängd, såsom visas i **Bild 2**.
- Tryck på fliken "Press" på sidan av sensorn, såsom visas i Bild 6 (D). Vrid sedan mätlocket ungefär 1 1/4 vary till för att ta av locket från sensorn.
- **3.** Ta bort kolven och skivorna från sensorn och tvätta dem i rent vatten.
- **4.** Sätt tillbaka kolven och skivorna. Ställ sedan in regnmängden till önskat läge igen, såsom visas i **Bild 2**.



OBS! Om du tvättar skivorna bör du låta dem torka i åtminstone 24 timmar innan du sätter tillbaka dem. Om inte, kan bevattningen spärras tills de är helt torra.

Declaration of Conformity

Application of Council Directive 89/336/EEC

Standards To Which EN55022 AS/NZS3548

Conformity Is Declared: CLASS A EN50082-1:1992

EN61000-4-2

EN61000-4-3

ENV50204 EN61000-4-4 EN61000-4-6 EN61000-4-8

Manufacturer's Name: Clemar Manufacturing Inc.

Manufacturer's 7590 Brittania Court
Address: San Diego, CA 92713 USA
(619) 661-4416

Equipment Description: Irrigation Controller

Equipment Class: Generic Res, Comm, LI – Class A


Model Name: Rain Sensor


I the undersigned, hereby declare that the equipment specified above, conforms to the above Directive(s) and Standards:


Place: Tijuana, B.C., Mexico


Full Name: John Rafael Zwick
Position: General Manager


Signature: April Private


























Red and black
Rojo Y Negro
Rouge Et Noir
Vermelho E Preto
Rosso E Nero
Rot Und Schwarz
Rood en zwart
Κόκκινο και μαύρο
Κιππιzι νε siyah
Czerwony i czarny
Červený a černý
Röd och svart

To valves
A las válvulas
Vers les vannes
Às válvulas
Alle elettrovalvole
An ventile
Naar kleppen
Προς τις βαλβίδες
Vanalara
Do zaworów
K ventilům
Till ventiler

Red
Rojo
Rouge
Vermelho
Rosso
Rot
Rood
Kókkivo
Kirmizi
Czerwony
Červený
Röd

Black to disconnected common wire
Negro al cable común desconectado
Noir vers les câbles communs déconnectés
Preto ao fio comum desligado
Nero al cavo comune scollegato
Schwarz an den abgetrennten Nullleiter
Zwart naar ontkoppelde gemeenschappelijke draad
Μαύρο προς αποσυνδεδεμένο κοινό καλώδιο
Bağlantısı kesilmiş ortak tele giden siyah kablo
Czarny do odłączonego przewodu wspólnego
Černý k odpojenému nulovému vodiči
Svart till frånkopplad gemensam ledare

Blue and black
Azul y negro
Bleu et noir
Azul e preto
Blu e nero
Blau und schwarz
Blauw en zwart
Μπλε και μαυρο
Mavi ve siyah
Niebieski i czarny
Modrý a černý
Blå och svart

Blue
Azul
Bleu
Azul
Blu
Blau
Blauw
Mπλε
Mavi
Niebieski
Modrý
Blå



English

In compliance with European directive 2002/96/CE and nom EN50419:2005, this device must not be thrown away with household garbage. The device must be the object of an appropriate, selective removal procedure in order to recuperate it. Your cooperation will contribute to the respect for the environment and the protection of our natural resources.



Español

De conformidad con la Directiva europea 2002/96/CE y la norma EN50419:2005, este dispositivo no debe desecharse junto con la basura doméstica. Este dispositivo debe ser objeto de un proceso de retirada apropiado y selectivo para su recuperación. Su cooperación contribuirá al respeto por el medio ambiente y a la protección de nuestros recursos naturales.



Français

Conformément à la Directive Européenne 2002/96/CE et à la norme EN50419:2005, cet équipement ne doit pas être jeté avec les ordures ménagères. Il doit faire l'objet d'une collecte sélective appropriée afin de permettre sa valorisation. Par ce geste, vous contribuerez au respect de l'environnement et à la protection des ressources naturelles.



Português

Em conformidade com a directiva europeia 2002/96/CE e a norma EN50419:2005, este dispositivo não pode ser eliminado juntamente com o lixo doméstico.

O dispositivo tem de ser sujeito a um procedimento adequado de eliminação selectiva para permitir a sua recuperação.

A sua cooperação vai contribuir para o respeito pelo meio ambiente e para a protecção dos nossos recursos naturais.



Italiano

In conformità con la direttiva Europea 2002/96/CE e la norma EN50419:2005, questo sensore non deve essere gettato nei contenitori dei rifiuti domestici. Questo sensore deve seguire una procedura di raccolta differenziata per poterlo così recuperare. La vostra cooperazione contribuirà a rispettare l'ambiente e a proteggere le risorse naturali.



Deutsch

In Übereinstimmung mit der Europäischen Richtlinie 2002/96/CE und der Norm EN50419:2005 darf dieses Gerät nicht in den Hausmüll geworfen werden. Es gehört in den Sondermüll, damit eine umweltgerechte Entsorgung gewährleistet ist und zur Respektierung der Umwelt und zum Schutz unserer natürlichen Ressourcen beigetragen wird.



Nederlands

In overeenstemming met de Europese richtlijn 2002/96/CE en norm EN50419:2005, mag dit apparaat niet met het gewone huisvuil verwijderd worden. Dit apparaat dient op de daarvoor aangewezen wijze verwijderd te worden teneinde hergebruik mogelijk te maken. Hierdoor draagt u bij aan een gezonde leefomgeving en het behoud van onze natuur.



Ελληνικά

Σύμφωνα με τις διατάξεις της Ευρωπαϊκής οδηγίας 2002/96/ΕΚ και ΕΝ50419:2005 αυτή η συσκευή δεν πρέπει να απορρίμτεται με τα οικιακά απορρίμματα. Η συσκευή πρέπει να αποτελεί αντικείμενο μιας κατάλληλης, επιλεκτικής διαδικασίας απομάκρυνσης για την ανάκτησή της. Η συμμετοχή σας θα βοηθήσει στον σεβασμό απέναντι στο περιβάλλον και στην προστασία των φυσικών πόρων.



Türkçe

Avrupa Direktifi 2002/96/CE ve EN50419:2005 normu uyarınca bu cihaz konutlara ait çöplere atılmamalıdır. Bu cihaz, geri kazanılabilmesi için, uygun ve kontrollü bir şekilde imha edilmelidir. Bu konudaki duyarlılığınız çevreye saygı ve doğal kaynaklarımızın korunması konularında yardımcı olacaktır.



Polski

Zgodnie z dyrektywą europejską 2002/96/WE i normą EN50419:2005 to urządzenie nie może zostać wyrzucone razem z odpadami domowymi. Należy je poddać odpowiedniej procedurze w celu poddania go recyklingowi. Współpraca użytkownika w tym zakresie przyniesie korzyść dla środowiska i pomoże w ochronie zasobów naturalnych.



Česká

Ve shodě se směrnicí EU 2002/96/ES a normou ČSN EN50419:2005 nesmí být toto zařízení likvidováno společně s domovním odpadem. Zařízení musí projít odpovídajícím procesem selektivního výběru za účelem jeho správné recyklace. Svojí spoluprací přispějete k ohleduplnosti vůči životnímu prostředí a k ochraně přírodních zdrojů.



Svensk

I enlighet med EU-direktiv 2002/96/CE och standarden EN50419:2005, får denna anordning inte kastas i hushållssoporna. Anordningen måste genomgå en lämplig, selektiv demonteringsprocess för att den ska kunna återvinnas. Ditt samarbete bidrar till hänsyn till miljön och bevarandet av våra naturresurser.



Rain Bird Ibérica. S.A.

Polígono Ind. Pinares Llanos c/ Carpinteros, 12, 2°C 28670 Villaviciosa de Odón, Madrid ESPAÑA

Tél: (34) 91 632 48 10 Fax: (34) 91 632 46 45

rbib@rainbird.eu - www.rainbird.es portugal@rainbird.eu – www.rainbird.pt

Rain Bird Desutschland GmbH

Oberjesinger Str. 53 71083 Herrenberg-Kuppingen DEUTSCHLAND Tel: (49) 07032 99010

Fax: (49) 07032 9901 11

rbd@rainbird.fr - www.rainbird.de

Rain Bird Sverige AB

Fleningeväen 315 260 35 Ödâkra SWEDEN

Tel: (46) 42 25 04 80 Fax: (46) 42 20 40 65

rbs@rainbird.fr - www.rainbird.se

Rain Bird Turkey

Ístiklal Mahallesi, Alemdağ Caddesi, № 262 81240 Ümraniye İstanbul Türkiye

Phone: (90) 216 443 75 23 Fax (90) 216 461 74 52

Rain Bird Corporation

6991 East Southpoint Road Tucson, AZ 85756 USA Phone: (520) 741-6100 Fax: (520) 741-6522

Rain Bird Corporation

970 West Sierra Madre Avenue Azusa, CA 91702 USA Phone: (626) 812-3400 Fax: (626) 812-3411

Rain Bird International

1000 West Sierra Madre Avenue Azusa, CA 91702 USA Phone: +1 (626) 963-9311

Fax: +1 (626) 852-7343

Rain Bird Europe SNC

900 Rue Ampère, BP 72000 13792 Aix en Provence Cedex 3 FRANCE

Tel: (33) 4 42 24 44 61 Fax: (33) 4 42 24 24 72

rbe@rainbird.fr - www.rainbird.eu

Rain Bird France SNC

900 Rue Ampère, BP 72000 13792 Aix en Provence Cedex 3 FRANCE

Tel: (33) 4 42 24 44 61 Fax: (33) 4 42 24 24 72 rbe@rainbird.fr - www.rainbird.fr

© 2010 Rain Bird Corporation

® Registered trademark of Rain Bird Corporation

www.rainbird.com 1-800-RAINBIRD

06/10 P/N: 172182